



„Philips“
5.1 namų kinas

1000W RMS galia

DVD įrašo peržiūra

HTS3373

Nuostabus erdvinis garsas ir sodrūs žemieji dažniai

Ši visiškai skaitmeninė sistema jums dovanoja nepriekaištingą erdvinį garsą ir suteikia galimybę žiūrėti filmus namuose, tarsi būtumėte kino teatre. Ji nuskaityo daug formatų iš bet kokių diskų, nešiojamųjų medijos leistuvų ir USB atmintinių.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- Pažangus D klasės stiprintuvas kompaktiškam, galingam garsui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

Lengva įrengti ir naudoti

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ užtikrina geresnį „DivX“ vaizdo įrašų atkūrimą
- Atkuria WMV, „DivX“, WMA, MP3 ir skaitmeninio fotoaparato JPEG nuotraukas
- Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- „Energy Star“ – energijos taupymas ir mažos energijos sąnaudos

PHILIPS
genialu ir paprasta

Ypatybės

HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Didelio greičio „Hi-Speed“ jungties duomenų perdavimo sparta padidėja nuo 12 iki 480 Mbps originaliuose USB. Visa, ką jums reikia padaryti su didelio greičio „Hi-Speed

USB 2.0 Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų galima dalintis prietaisų funkcijomis per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Grokite viską

Leiskite beveik bet kurį medijos formatą – ar tai būtų WMV, „DivX“, MP3 ar JPEG. Mėgaukitės neprilygstamomis atkūrimo funkcijomis ir puikiomis galimybėmis rodyti medijos failus savo televizoriaus arba namų kino sistemos ekrane – patogiai įsitaęs savo svetainėje.

Grokite viską

Leiskite beveik bet kokį diską – ar tai būtų CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ar DVD+R DL. Mėgaukitės nepralenkiamu lankstumu ir patogumu, atkurdami visus savo diskus vienu įrenginiu.

„DivX Ultra Certified“

„DivX“ palaikymas – galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaęs savo svetainėje. „DivX“ formatas yra MPEG4 standartu paremta vaizdų glaudinimo technologija, kurią naudojant galima išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, anonsus ir muzikinius vaizdo klipus, tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai. „DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su puikiomis funkcijomis, tokiomis kaip integruoti subtitrai, keleto kalbų garsas, keletas takelių ir meniu, viename patogiam failų formate.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas

Garsas

- Bendra galia (RMS): 1000 W
- Išvesties galia (RMS): 6x167 W
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 40–20 000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 60 dB
- Garso sistema: DTS, „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, Stereo
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis garsiakalbis, Nakties režimas
- Vienodintuvo nustatymai: Rokas, Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Poilsis, Žaidimai, Sportas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, WMV
- Atkuriamą mediją: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, Demonstracija su muzika

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, MP3 linijos įvadas
- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), AUX įvestis, FM antena, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 120–230 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 1 W
- Energijos sąnaudos: 180 W

Garsiakalbiai

- Satelitinis garsiakalbis: 4 ant grindų pastatomi garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso

- diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 6,5 in didelio efektyvumo garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, CVBS vaizdo laidas, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Komplekto svoris: 2,8 kg
- Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Erdvinio garsiakalbio svoris: 3,376 kg
- Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,849 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 4,703 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 1030 x 307 x 425 mm
- Svoris su pakuote: 21 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 51139 5
- Bendras svoris: 27,8 kg
- Outer carton (L x W x H): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Grynas svoris: 23,2 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 4,6 kg

Pakavimo matmenys

- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Bendras svoris: 27,8 kg
- Grynas svoris: 23,2 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 4,6 kg

Gaminio matmenys

- Kabelio ilgis: 0 cm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Svoris: 3,11 kg



Išleidimo data 2013-02-15

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com