

Philips
Adapter Bluetooth®

Odbiornik muzyczny Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Wyjście cyfrowe

AEA2700



Podłącz nawet 3 smartfony jednocześnie

Adapter Bluetooth® firmy Philips z funkcją MULTIPAIR zmieni zestaw Hi-Fi lub głośniki komputerowe w bezprzewodowy zestaw muzyczny. Wystarczy podłączyć adapter, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę z maksymalnie trzech smartfonów, tabletów lub urządzeń z obsługą Bluetooth.

Zmiana zestawu Hi-Fi w bezprzewodowy zestaw muzyczny

- Możliwość podłączenia do większości zestawów Hi-Fi i głośników komputerowych
- Współpraca z każdym smartfonem i tabletem obsługującym technologię Bluetooth®
- Koncentryczne wyjście cyfrowe i optyczne wyjście audio zapewniające doskonały dźwięk

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki dzięki technologii Bluetooth®

- Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych ze smartfona lub tabletu do zestawu Hi-Fi
- Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)
- Natychmiastowe przełączanie muzyki między 3 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Prosta obsługa

- Parowanie przez Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Technologia Plug-and-play ułatwiająca obsługę
- Opływowa, niewielka konstrukcja

PHILIPS

Zalety

MULTIPAIR



Sparuj maksymalnie 3 urządzenia inteligentne, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy go wybrać i włączyć odtwarzanie. Utwór odtwarzany z poprzedniego urządzenia zostanie zatrzymany i włączy się nowy utwór. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.

Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych



Każdy miłośnik muzyki ma swój ulubiony serwis muzyczny lub internetowe aplikacje radiowe w swoim urządzeniu przenośnym. Można je teraz odtwarzać bezpośrednio w zestawie Hi-Fi.

Najwyższej jakości dźwięk przez Bluetooth®



Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC, obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem adapter Hi-Fi marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami z systemami Android™ i Apple iOS, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.

Działa z większością zestawów Hi-Fi



Adapter Bluetooth® Hi-Fi można podłączyć do prawie każdego zestawu Hi-Fi i zestawu głośników komputerowych przez standardowe analogowe gniazdo RCA lub gniazdo 3,5 mm.

Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Plug-and-play

Adapter Bluetooth® Hi-Fi można łatwo połączyć z ulubionym zestawem Hi-Fi. Wystarczy podłączyć go do gniazda RCA lub 3,5 mm, aby móc odtwarzać muzykę ze smartfona lub tabletu w zestawie Hi-Fi.

Kompaktowa konstrukcja



Adapter Bluetooth® Hi-Fi jest niewielki i ma nowoczesny wygląd, dzięki czemu doskonale wygląda po podłączeniu do zestawu Hi-Fi.

Cyfrowe / optyczne wyjścia audio

Koncentryczne wyjście cyfrowe i optyczne wyjście audio zapewniające doskonały dźwięk



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Bluetooth: obsługa standardu aptX i AAC
- Wersja Bluetooth: 3,0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Pasmo Bluetooth: Do 10 m
- Technologia NFC
- Wyjście audio (3,5 mm)
- Koncentryczne wyjście cyfrowe/wyjście optyczne
- Wyjście RCA AUX

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Akcesoria

- Przewody: Przewód RCA—3,5 mm
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy

Wymiary

- Głębokość opakowania: 56 mm
- Głębokość produktu: 74 mm
- Wysokość opakowania: 158 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Szerokość opakowania: 125 mm
- Szerokość produktu: 74 mm
- Wysokość produktu: 22 mm
- Waga produktu: 0,04 kg

