

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost



AZ1220

Sunet de calitate

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu AZ1220 veți putea asculta muzica favorită, beneficiind de un bas profund și de funcții utile și accesibile.

Bas profund, de calitate

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic

Savurați muzica preferată din trei surse diferite

- Compatibil cu CD-R și CD-RW
- Tuner stereo FM/MW
- Casetofon stereo cu oprire automată

Ușor de utilizat

- Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă
- Afișaj LCD multi-funcțional
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Putere de ieșire (RMS): 2X1,2W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 4"
- Controlul volumului: rotativ

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2
- Finisaj: Metalic
- Tipuri de boxe: Boxe

Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Număr de casetofoane: 1
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM

- Reglare automată digitală: Nu
- Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

Comoditate

- Număr de cifre pe ecran: 4
- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 400 x 162 x 238 mm
- Greutate: 2,9 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,7 kg

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6



Repere

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Boxe de 4", full-range

Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic

Compatibil CD-R/RW

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reînregistrate de mai multe ori, și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteți reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.

Tuner stereo FM/MW

Tuner stereo FM/MW

Casetofon stereo cu oprire automată

Casetofon stereo cu oprire automată

Înregistrare sincronizată de pe CD

Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă

Afișaj LCD multi-funcțional

Afișaj LCD multi-funcțional

Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2015-01-22

Versiune: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com