

Philips 9000 series
Blu-ray-soitin

Qdeo

TI Burr-Brown -DAC-muuntimet
3D-toisto



BDP9600

Elokuvamainen, huippulaadukas kuva ja ääni

Nauti puhtaasta ja kokonaisvaltaisesta audiovisuaalisesta viihteestä, joka kilpailee todellisuuden kanssa, upeana 3D:nä. Koe Philipsin Blu-ray-soittimen terävä kuva ja yksityiskohtainen, laadukas ääni.



Näet enemmän

- Qdeo™-videoprosessointi puhtaisiin elokuvaelämyksiin
- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- Net TV suosittujen online-palvelujen, kuten videokauppojen, käyttämiseen*
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Kuulet enemmän

- TI Burr Brown -DAC-muuntimien ääni on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- Erillinen toroidivirtalähde tuottaa puhdasta, häiriötöntä ääntä

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- Tukeva 3 mm:n alumiinikotelo takaa optimaalisen suorituskyvyn
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS

Kohokohdat

Qdeo™-videoprosessointi



Qdeo™-videoprosessointi tuottaa puhdasta ja luonnollista videokuva. Useimmissa videotyypeissä on kohinaa ja häiriöitä, jotka ovat hyvin häiritseviä teräväpiirtotelevisiassa. Qdeo™-prosessointi vähentää kuvan kohinaa ja parantaa värejä, kontrastia, yksityiskohtia sekä syvyysvaikutelmaa, mikä takaa puhtaan, miellyttävän ja vangitsevan katselukokemuksen. Lisäksi Qdeo™ toimii kaikenlaisten videolähteiden kanssa, mukaan lukien Blu-ray, DVD ja jopa heikkolaatuinen Internet-video.

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katselu-elämys.

Net TV ja maksuvideopalvelu*



Käytä useita online-palveluja, myös maksuvideopalveluja. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä suoraan televisiosta Philips Blu-ray-soittimen tai kotiteatterin kautta milloin haluat. Nyt voit käyttää tiettyjä verkon videokauppoja* suoraan televisiosta. Valitse vuokra-video ja katso se helpommin kuin koskaan. *Saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja osoitteessa www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen

reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisisältöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioituneet tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää viihdesisältöä yhdellä painikkeella helpokäyttöisessä käyttöliittymässä.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Edistynyt kuvankäsittely: Qdeo-videoprosessointi
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, 3:2/2:2-liikemuunto, Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Mukautuva kontrastinparannus, Kohinanvaimennus, Väriparannus
- Kuvasuhte: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Äänivirtalähde: Erillinen lineaarinen virtalähde ja toroidimuunnin
- Signaali/kohina-suhte: > 120 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 100 dB
- Harmoninen kokonaishäiriö: < 90 dB
- D/A-muunnin: TI Burr Brown: 24 bittiä / 192 KHz jokaisella yksittäisellä kanavalla

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Kuvasitys ja MP3-toisto, Diaesitys, Kiertö, Zoomaus

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö,

- Komponenttvideolähtöliitäntä, Digitaalinen optinen lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), 7.1-kanavainen analoginen äänilähtö, Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet, SD/SDHC-korttipaikka
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä WiFi
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

Muotoilu

- Vartalo: Tukeva 3 mm:n alumiini
- Liittimet: Kullatut AV-liittimet

Käytön mukavuus

- Verkkopalvelut: Net TV
- Helppokäyttöinen: Kosketusnäytön painikkeet
- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Katselunesto: Lapsilukko
- BD-Live (profiili 2.0): Sisäinen 2 Gt:n muisti
- Päivitettävä ohjelmisto: Online-laiteohjelmapäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, ruotsi, portugali, tanska, suomi, kreikka, puola, turkki, norja, tšekki, unkari, romania, slovakia

Green-sarjan tekniset tiedot

- Ei sisällä PVC:tä (paitsi virtajohto)
- Kierrätysmuovia
- Sertifioitu luontoystävällinen tuote

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, portugali, tanska/norja, ruotsi, suomi, kreikka, puola, turkki, tšekki, unkari, slovakia

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 30 W
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,2 W

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 70 x 260 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 552 x 127 x 390 mm
- Tuotteen paino: 4,2 kg
- Paino pakattuna: 6 kg



Julkaisupäivä 2014-08-01

Versio: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com