



Philips
Câmara de PC

VGA
CMOS

SPC600NC

Desempenho simplesmente superior!

Conversação com vídeo e jogos

A SPC 600NC é uma webcam divertida, que permite adicionar uma dimensão de interactividade a jogos e conversações por vídeo. Com cor vermelha forte, é fornecida com jogos gratuitos, nos quais se poderá ver a si mesmo. Quando a câmara estiver desligada, utilize o suporte para ligar outros dispositivos USB.

Alta qualidade de imagem e vídeo

- Resolução SVGA de fotografias para imagens nítidas
- Vídeo de 30 fotogramas por segundo

Conversação por vídeo e jogos cara a cara

- Fale directamente com os serviços gratuitos de mensagens imediatas
- Microfone digital integrado para som de qualidade
- Inclui dois jogos interactivos accionados por movimento gratuitos

Fácil de utilizar

- Estação de base USB, para ligar e carregar outros dispositivos
- Software V(ideo)Launch
- Comece a utilizar de imediato o VLounge com o botão QuickLaunch
- Botão Instantâneos para fotos instantâneas
- Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens naturais



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Captura de vídeo e instantâneos

- **Sensor:** CMOS
- **Resolução do sensor:** VGA
- **Resolução de vídeo:** VGA
- **Resolução dos instantâneos:** VGA
- **Res. interpolada dos instantâneos:** SVGA
- **Taxa máx. de fotogramas:** 30 fps
- **Objectiva:** F2.8, D50°
- **Equilíbrio dos brancos:** 2600 – 7600 k
- **Iluminação mín.:** < 5 lux
- **Profundidade de cor:** 24 bit

Mecânica

- **Grampo para portátil:** Não
- **Grampo para LCD:** Não
- **Suporte CRT:** Não
- **Suporte para secretária**
- **Microfone digital incorporado**
- **Botão Quicklaunch**
- **Botão Instantâneos**

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Guia de instalação rápida,

Manual do Utilizador

Software

- **VLounge:** Básico
- **Adicionar vídeo a:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger

Requisitos do Sistema

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processador:** Pentium II a 500 MHz ou mais rápido
- **memória RAM:** 128 MB RAM
- **Placa de som**
- **USB:** Porta USB livre
- **Ligação à Internet**
- **Espaço do disco rígido:** 200 MB
- **Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM**

Conectividade

- **ligação ao PC:** USB 1.1

Produtos em destaque

Resolução SVGA de instantâneos

A resolução SVGA dos seus instantâneos assegura imagens nítidas para utilização em documentos, páginas Web e e-mails.

Vídeo de 30 fotogramas por segundo

A uma taxa de actualização de 30 fotogramas por segundo, vai desfrutar de chamadas com vídeo naturais e movimento, sem os saltos produzidos por algumas Webcams.

Funciona com todos os serviços IM

Adicione vídeo ao Yahoo!, MSN e AOL Messenger. Esta câmara de PC também funciona com Windows Messenger e NetMeeting.

Microfone digital integrado

O microfone digital integrado permite falar de forma natural e livre ou adicionar som a uma gravação de vídeo.

Entre no jogo

Graças ao software de jogos interactivos e ao vídeo accionado por movimento, esta Webcam aumenta o prazer dos jogos interactivos. Veja-se a si próprio no jogo!

Estação de base USB

Quando não estiver a utilizar a sua câmara para computador, esta pode ser retirada da base para lhe facultar uma porta USB de fácil alcance.

Software VLounge

Este software permite captar, gerir e arquivar instantâneos e cliques de vídeo de uma forma muito prática. Com alguns cliques no rato, pode criar e enviar mensagens de vídeo. Este conjunto de software inclui tudo o que precisa para aproveitar ao máximo a Câmara de PC Philips.

Botão QuickLaunch VLounge

Para iniciar o VLounge, basta carregar no botão QuickLaunch

Botão Instantâneos

Com um simples toque neste botão, a Webcam tira automaticamente uma fotografia - pronta a ser adicionada a e-mails, páginas Web ou documentos.

Lente rotativa

Lente rotativa para um alcance perfeito e imagens naturais. Obtém rápida e facilmente o ângulo certo da câmara, sem ter de colocar objectos debaixo dela, para alterar a inclinação.



Data de publicação
2007-11-06

Versão: 4.0

12 NC: 9082 100 04492
EAN: 87 10895 86626 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com