

Philips  
Baladeur CD



AX3301

## Plat et antichoc

Vous recherchez un baladeur CD alliant des fonctions performantes à un design branché ? Optez pour l'AX3301. Plat et ultramoderne, ce lecteur est doté d'un revêtement avec effet d'optique unique et d'un éventail de couleurs attrayantes pour une expérience musicale agréable.

### Conception stylisée

- Baladeur CD ultraplat et compact, aux formes arrondies
- Boîtier optique animé unique pour de longues heures de divertissement

### Protection antichoc

- Magic ESP™ 45 secondes

### Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume
- Casque stéréo doté d'une fonction pratique de contrôle du volume

### Compatible avec tous les formats de disques

- Compatible CD, CD-R et CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW RMS
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Accentuation du son: Suramplification numérique des basses
- Réglage du volume: numérique

## Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: 30 pistes programmables, Avance/retour rapides, Verrouillage, Introsan, Répétition de la lecture, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire
- Protection électronique antichoc (CD): 45

## Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Casque: 3,5 mm
- Sortie ligne: 3,5 mm

## Convivialité

- Type d'affichage: LCD
- Indications: niveau des piles, Fonctions CD, Amplif.



dynamique des basses (DBB), ESP, temps, piste

## Accessoires

- Écouteurs: SBC HE225 (avec contrôle du volume)
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

## Dimensions

- Dimensions de l'Ebox (l x H x P): 0 x 0 x 0 mm
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur, Feuille lenticulaire
- Dimensions du carton principal: 168 x 315 x 223 mm
- Poids du carton principal: 2,5 kg
- Nombre de cartons: 3
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 203 x 305 x 58 mm
- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions du produit (l x P x H): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Poids du produit: 0,2 kg

## Puissance

- Lecture CD - autonomie sur piles: 20
- Type de pile: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

# Points forts

## Design arrondi, plat et compact

Baladeur CD ultraplat et compact, aux formes arrondies

## Boîtier optique animé

Boîtier optique animé unique pour de longues heures de divertissement

## Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapraticque qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

## Suramplification numérique des basses

Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

## Casque avec contrôle du volume

Casque stéréo doté d'une fonction pratique de contrôle du volume

## Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW



Date de publication  
2011-07-21

Version: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00993  
EAN: 87 10895 79763 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)