

Philips
Hjemmebiograf med
SoundBar

300 W RMS-effekt

HSB2313



Fuldend din HD TV-oplevelse

med en kraftfuld subwoofer

Gør dine film og spil levende med fantastisk surround-lyd. Med en lydstyrke på 300 W, integreret HDMI-hub og subwoofer kan du nu nyde dem med lyd og billede i høj kvalitet uden rod!

Fantastisk lytteoplevelse

- Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd
- Subwoofer til kraftfuld bas

HD-biografoplevelse

- Integreret HDMI-hub forbinder enheder til TV'et på en praktisk måde

Tilslut og nyd al din underholdning

- Samlet udgangseffekt på 300 W RMS
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere
- USB Link afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev

Designet til at forbedre din bolig

- Fleksibel placering på væg eller bord
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 81 cm (32")

PHILIPS

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Brugervejledning, Vægmonteringsstativ, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Lynhåndbog

Audio Playback

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: Composite video-udgang (CVBS), 2x digital koaksial indgang, Analog audio L/R ind 2 x, Komponent-videoindgang, Composite videoindgang(CVBS), HDMI-ind 2x, HDMI-udgang
- AV 1: Audio L/R ind, CVBS-indgang
- AV 2: Audio L/R ind, CVBS-indgang
- Subwoofer (strømforsyning): Tilslutte (til hovedenhed)

Mål

- Apparatets mål inklusive stander (H x D): 91,5 x 104 mm
- Bredde: 800 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 170 x 330 x 340 mm

Højttalere

- Subwoofer-type: Aktiv
- Højttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Yderemballage

- EAN: 87 12581 48006 6
- Bruttovægt: 9,5 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- Nettovægt: 8 kg
- Antal forbrugereballager: 1
- Taravægt: 1,5 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- EAN: 87 12581 48006 6
- Bruttovægt: 9,5 kg
- Nettovægt: 8 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 1,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): Samlet 300 W RMS
- Lydsystem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual-højttaler, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Spil, Jazz, Nyheder, Fest, Rock, Sport

Lydforbedring

- Spiltilstand: Arkade, Racerløb, Skydespil, Sport
- Filmtilstand: Action, Koncert, Drama, Science fiction

Vigtigste nyheder

Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

USB Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Med USB Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge foto eller musik og spille løs.

Integreret HDMI-hub

HDMI-hub'en gør det lettere for dig ved at samle alle tilslutningerne fra dine enheder til dit TV uden alt for mange kabler. Du kan nyde godt af den bedst mulige lyd-kvalitet, mens du ser forskelligt indhold på dit flat TV. Du kan tilslutte alle dine HDMI-enheder direkte til HDMI-hub'en i din hjemmebiograf og nøjes med at forbinde ét kabel til dit flat TV. Med denne konfiguration kan du let nyde godt af film eller TV-programmer i HD-billed- og lyd-kvalitet uden et virvar af kabler!

easy
LINK



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 000 52062
EAN: 87 12581 48006 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com