

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
4 W uitgangsvermogen
10 uur afspeeltijd

TAVS300



Modern en retro

Muziek op uw manier. Deze Bluetooth-luidspreker in retrostijl neemt u overal mee naartoe. U kunt genieten van 10 uur afspeeltijd, helder geluid en gebruikmaken van een aux-ingang om verbinding te maken met elke bron. Authentieke jaren 50-details in hout en koper zorgen voor een stukje tijdloze stijl.

Retrostijl. Moderne prestaties.

- Vintage houten kast. Jaren 50-details
- Koperen toonregelingen en volumeknop
- 10 uur afspeeltijd
- Aux-in. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Geluid van nu

- Helder en gedetailleerd geluid. 1,75 inch full-range driver
- De passieve radiator versterkt de bas
- 4 W uitgangsvermogen
- Draadloos bereik tot 10 m

Gemakkelijk koppelen. Geweldig geluid.

- Luidsprekerknoppen voor afspelen/pauzeren, power/bron, Bluetooth
- Opladen via USB. Inclusief micro-USB-kabel
- Afmetingen: ong. 111 x 53 x 88 mm
- Gewicht: 275 g

PHILIPS

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart
- Kabel: USB-oplaadkabel

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Mono

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Bluetooth-versie: 5
- Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: maximaal 10 uur

Compatibiliteit

- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: iOS tot 10.2, Bluetooth 4.2 of lager

Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Gewicht van het product: 0,275 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,473 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

Kenmerken

Authentieke vintage

Deze retro Bluetooth-luidspreker ziet eruit alsof hij uit de jaren 50 komt. De vintage houten kast. De koperen volumeknop en het luidsprekerrooster. Details uit de tijd toen jazz hot was en rock-'n-roll net opkwam.

10 uur afspeeltijd

De batterij biedt u 10 uur afspeeltijd bij een volledig opgeladen accu. Opladen duurt ongeveer 4 uur en gaat gemakkelijk via de meegeleverde micro-USB-kabel. Met een eenvoudige druk op de Bluetooth-knop koppelt u deze luidspreker aan uw Bluetooth-apparaat.

Helder geluid. Krachtige bas.

Van klassieke muziek tot elektronica. Dat deze luidspreker er jazzy uitziet, wil nog niet zeggen dat hij alleen jazz afspeelt. De 1,75 inch full-range driver zorgt voor helder en gedetailleerd geluid, ongeacht waar u naar luistert. Een passieve radiator versterkt de bas zodat u nog betere lage tonen krijgt.

Veel luistergemak

Met de knop voor afspelen/pauzeren op de luidspreker bedient u eenvoudig uw muziek en met de retro-knop regelt u het volume. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om te schakelen tussen bronnen. Het draadloze bereik is 10 m: ideaal voor een middag ontspannen in de tuin of in het park.

Al uw muziek. Vanaf elke bron.

Met de 3,5 mm aux-om-aansluiting op de achterkant van de luidspreker kunt u verbinding maken met vrijwel elke externe audiobron. Draaitafel, MP3-speler, CD-speler: met de juiste kabel kunt u uw hele bibliotheek afspelen.

