

Philips Streamium  
Wireless Music  
Center&Station

**Streamium**

**WACS700**



# เปิดฟัง CD ส่วนตัว ของคุณ ได้ในทุกห้อง

เก็บรวบรวมคอลเลคชั่น CD ทั้งหมดของคุณไว้ในฮาร์ดดิสก์ 40GB และรับฟังได้ในทุกห้อง  
คุณสามารถฟังเพลงต่างๆ ได้ในทุกห้องและเพลิดเพลินกับบทเพลงมากมายได้ทุกที่ภายในบ้าน  
พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรลที่มีหน้าจอแสดงผลในตัว

## สนุกกับการฟังเพลงไร้สายอย่างไรขีดจำกัด

- สตรีมมิ่งแบบไร้สายระหว่าง Music Center และสถานี
- ฮาร์ดดิสก์ 40 GB เพื่อจัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 750 แผ่น
- สตรีมมิ่งไร้สายจากพีซีผ่าน UPnP

## การนำวิเกตและควบคุมที่ง่ายดาย

- Music Follows Me: นำเพลงติดตัวไปด้วยในทุกห้อง
- ถ่ายทอดเพลงเพื่อออกอากาศพร้อมกันในทุกของสถานี
- รีโมทคอนโทรลสองทิศทางสำหรับการนำวิเกตของผู้ใช้ที่สะดวกสบาย

## ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- Super Sound Panel เพื่อเสียงเบสที่คมชัดและทุ้มลึก
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม



**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, กลาง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, อ็ควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", อ็ควอไลเซอร์อัจฉริยะ
- พลังขับเสียง: พลังเสียง 40W+40W (กลาง), พลังเสียง 10W+10W (สถานี)
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

## ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ประเภทลำโพง: ซูปرفิเตอร์ในตัว, Super Sound Panel, ถอดแยกไม่ได้

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: WMA, MP3, PCM
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวโหลด: สลิต
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราบิต WMA: 16-128 kbps
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน, แทร็คที่ไม่มีการบีบอัด
- โหมด Hard Disk Streaming: "My Room, My Music", "Music Follows Me", สตรีมมิง Wi-Fi ได้ถึง 5 สถานี, "Music Broadcast"

## การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: HDD
- ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
- อัตราบิต: 128, 160 kbps
- รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

## สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 40 GB

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุ: FM
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- Auto store
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

## การเชื่อมต่อ

- Audio cinch in: Analog AUX (กลาง/สถานี)
- Audio cinch out: สัญญาณออกแบบอะนาล็อก (กลาง)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: อีเธอร์เน็ต
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
- เส้าอากาศ: FM Dipole
- พลังแอนตเฟลยแบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: ไซงานไค
- กำลังไฟ: 220 V 50 Hz

## สะดวกสบาย

- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
- Digital Content Management: มีซอฟต์แวร์ DMM ใหม่
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- ประเภทจอภาพ: LCD
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

## อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
- CD-ROM: CD-ROM การติดตั้ง
- รีโมทคอนโทรล: จอ 6 บรรทัด แบบ 2 ทิศทาง, การ์ด
- แบตเตอรี่: 4 x AAA
- ไม้รับประกัน: ไม้รับประกัน

## ขนาด

- ขนาดกล่อง (กxขxล): 674 มม. x 381 มม. x 376 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 11.9 กก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 608 มม. x 175 มม. x 303 มม. (กลาง) 360 มม. x 128 มม. x 283 มม. (สถานี)
- น้ำหนักบรรจุหลัก: 14 กก.

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

## สตรีมมิงแบบไร้สาย

ด้วยสตรีมมิงแบบไร้สาย คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์เพลงขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ฟังเพลงของคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้ในขณะที่มีการสตรีมเพลงโปรดไปยังสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีอย่างต่อเนื่อง Music Follows Me ช่วยให้คุณติดตามตัวคุณไปยังห้องต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มการนำวีเกตและการเล่นใหม่ Music Broadcast ถ่ายทอดเสียงเพลงที่คุณต้องการจาก Wireless Music Center ไปสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีได้พร้อมๆ กัน และด้วย My Room, My Music คนในบ้านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่เลือกจากคอลเล็กชันที่จัดเก็บไว้ในห้องใดก็ได้ที่ติดตั้ง Wireless Music Center หรือสถานีเพลงแบบไร้สาย

## ฮาร์ดดิสก์ 40 GB/750 CD

ฮาร์ดดิสก์ 40GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เพลงดิจิตอลของคุณ จูซิคคอลเล็กชันเพลงได้ถึง 750 เพลง และมีความเร็วการบันทึกสูงซึ่งคุณสามารถเล่นและรีเพลย์ได้ตลอดเวลาเดียวกัน

## พลิ๊กแอนดเฟลยที่ใช้ได้ทั่วไป

พลิ๊กแอนดเฟลยที่ใช้ได้ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณค้นหาเพลงที่ช่วยคุณในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัตินี้สำหรับการรับหรือส่งเพลง Wireless Music Center จะใช้พลิ๊กแอนดเฟลยที่ใช้ได้ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัตินี้ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อ Wireless Music Center กับอุปกรณ์มีเดียอื่นเพื่อรับหรือส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

## รีโมทคอนโทรลสองทิศทาง

ด้วยรีโมทคอนโทรลสองทิศทางของ Philips คุณสามารถนำวีเกตนั้นไปยังเพลงได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเพียงปุ่มเดียว นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลได้ถึง 6 บรรทัดสำหรับรายการเพลง อัลบั้ม ศิลปิน ประเภท หรือแทร็ค การนำวีเกตที่ใช้งานง่ายนี้ให้ความรวดเร็วและใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงเลื่อนดูไฟล์เพลงนั้นพร้อมไฟล์ควบคุมการทำงานได้เพียงกดปุ่มและให้ประสบการณ์ที่ไม่ว่าใคร

## Super Sound Panel

Super Sound Panel คือลำโพงแบบ Flat Panel ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการให้เสียงคุณภาพสูงเต็มช่วงสปีคตรัมเสียงจากลำโพงที่มีลักษณะเรียบแบนขนาดเล็กกะทัดรัด



วันที่ออก 2009-01-23

เวอร์ชัน: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลจำเพาะ  
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips  
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* โลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ  
\* ความจริงจะล้นอยู่