



Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou
stanicou

Fidelio



SBD7500



Posadnutí zvukom

Ako stvorený na cestovanie

Tento prehrávač je kompaktný a ľahko prenosný, no jeho výkon vás zaručene nesklame. Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPhone/iPod získať prekvapivo výkonný zvuk – aby ste si mohli vychutnať skvelú hudbu, nech váš život zaveje kamkoľvek.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Stvorený na cestovanie

- Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka

Skutočne prenosný a všestranný

- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Dokovanie ľubovoľného prehrávača iPhone/iPod dokonca aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu



PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Technológia wOOx™
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 10 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: Neodymiový magnetový systém

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC, Kábel MP3 Link

Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod



Príkon

- Zdroj napájania: batéria, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
- Počet batérií: 4
- Životnosť batérie: 8 hod

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod touch, iPod nano 4. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie

Kompatibilné s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Hlavné prvky

Technológia wOOx



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tmenie a úplne symetrická dvojité konštrukcia produkuje nízke a jasné hlčky bez badaťelného skreslenia. Technológia wOOx prináša výnimočne hlboké a dynamické basy pomocou skrinky reproduktora, čím skutočne umocní silu hudby.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 6.0.12

12 NC: 8670 000 56966
EAN: 87 12581 50984 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com