



„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
Stereo su bosų spinduliu
Įkrovimui skirtas USB prievadas
20 W



SBT550WHI

Galingas sodrus garsas

„Bluetooth“ garsiakalbis su belaidžio muzikos transliavimo funkcija

Galingas garsas, kurį atkurti padeda belaidis muzikos įrašų srautinis perdavimas per „Bluetooth“, su „Bass Reflex“ garsiakalbiais, kurie suteikia galimybę mėgautis galingais, sodresniais žemaisiais dažniais. USB anga leidžia įkrauti bet kokį prietaisą. Šis SBT550/12 garsiakalbis tikrai praskaidrins jūsų kasdienybę.

Džiaukitės laisve naudodamiesi „Bluetooth®“ belaidė technologija

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Veikia su visais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais

Sodrus, sudėtinis garsas

- 20W RMS bendra išvesties galia
- Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
- Sodrus ir dinamiškas garsas, sklindantis iš galingų pagrindinių įrenginių

Lengvos ir patogios

- USB prievadas – įkraukite kitus įrenginius
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudotis

- Puikiai tinka visiems išmaniesiems telefonams, kompiuteriams ir nešiojamiesiems įrenginiams

PHILIPS

Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“ Stereo su bosų spinduoliu, įkrovimui skirtas USB prievadas, 20 W

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

Jūsų garsiakalbis palaiko „Bluetooth“ srautinį muzikos įrašų perdavimą. Belaidžiu ryšiu galite mėgautis aukštos kokybės mėgstamomis melodijomis, sklindančiomis iš „Bluetooth“ technologiją palaikančių įrenginių.

Palaiko „Bluetooth“



„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl lengvai galite klausytis mėgstamos muzikos iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar net nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“ per „Bluetooth“ garso sistemą.

20W RMS bendra išvesties galia



RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamas garso jėga.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai

Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.

Sodrus ir dinamiškas garsas

Galingi pagrindiniai įrenginiai suteikia galimybę mėgautis sodriu garsu su stipriais ir dinamiškais žemaisiais dažniais, kurie suteikia pasitikėjimo savimi. Aukščiausios kokybės pagrindiniai įrenginiai leidžia klausytis natūralaus garso.

Integruotas USB prievadas



Šiame garsiakalbyje yra USB lizdas, per kurį galite patogiai įkrauti įrenginį. Tiesiog prijunkite įrenginį USB laidu prie garsiakalbio nugarėlėje esančio lizdo.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

SBT550WHI/12

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 38 x 11 x 14,9 cm
- Svoris: 1,5 kg

Suderinamumas

- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- USB įkrovimas
- Garso jungtis: 3,5 mm linijinė įvestis

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbiai: 2,5 col.

Garsiakalbiai

- „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Maitinimas

- Elektros energija: 110–240 V

Priedai

- Laidas, skirtas 3,5 mm linijinei įvesčiai
- Garantijos lapas
- Tarptautinės garantijos lapas
- Greitos pradžios vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 380 x 119 x 112 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 480 x 165 x 170 mm
- Gaminio svoris: 1,5 kg
- Svoris su pakuote: 2,13 kg



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com