

Philips
Sistem musik Micro

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB untuk pengisian daya

BTM2310



Bersantai dengan musik hebat

Terobsesi dengan suara

Dengarkan lagu di ponsel cerdas, streaming pustaka musik melalui Bluetooth dan putar MP3-CD pada sistem musik all-in-one dari Phillips yang ringkas ini. Isi daya semua perangkat cerdas Anda, mulai dari ponsel cerdas sampai tablet dengan port pengisian USB bawaan.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Daya output maksimum 15W
- Kontrol Suara Digital
- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Nikmati musik dari berbagai sumber

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

Mudah digunakan

- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

PHILIPS

Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Audio-In



Konektivitas Audio in memungkinkan pemutaran langsung konten Audio in dari pemutar media

portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, Audio in juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputarkan.

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan suara: kontrol suara digital
- Daya output maksimum (RMS): 15W

Pengeras suara

- Driver speaker: 3" woofer
- Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio

- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash drive USB
- Mode pemutaran USB Direct: dipercepat mundur/percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, ulang, acak, berhenti

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena pigtail tetap FM
- Penyempurnaan tuner: penyetelan digital otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah (colok & putar)

Konektivitas

- USB: host USB
- Audio in (3,5mm)
- Profil Bluetooth: A2DP

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama, timer tidur
- Jenis layar: Tampilan LED
- Tipe pemuat: baki

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Antena FM, Petunjuk Pengguna
- Remote control: Remote 21-kunci

Dimensi

- Lebar unit utama: 180 milimeter
- Tinggi unit utama: 121 milimeter
- Kedalaman unit utama: 247 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 150 x 125 milimeter
- Tinggi speaker utama: 238 milimeter
- Lebar kemasan: 577 milimeter
- Tinggi kemasan: 312 milimeter
- Kedalaman kemasan: 185 milimeter
- Berat kotor: 4,67 kg
- Berat bersih: 3,55 kg

Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz



Tanggal dikeluarkan
2019-12-08

Versi: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com