

Philips
เครื่องเล่น DVD



DVP3560K



ได้ภาพคมชัด สดใสมยิ่งขึ้น

ด้วย HDMI 1080p

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

ผลิตเพลงทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

เชื่อมต่อและผลิตเพลงได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
- ไอคอลลการาโอเกะสำหรับอินเตอร์แอคทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน

ใช้งานง่าย

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- มวยวอลเลเปเปอร์สำหรับหน้าจอตอนรับตามที่คุณต้องการ
- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

HDMI 1080p



HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ซับซ้อนตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX

คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้

รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ

ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD

แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD

หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified

ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra

ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD

เครื่องเล่น Blu-ray ดีวี และอื่นๆ

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI

CEC

เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

สามารถไขฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

บันทึกการโอเค

บันทึกการโอเคเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่บันทึกเสียงรบกวนของคุณและแปลงเป็นไฟล์รูปแบบ MP3

เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นแบบพกพา, เพียงเสียบรีโมทไดรฟ์หรือเครื่องเล่นแบบพกพา

ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB ไปในพอร์ต USB

ของเครื่องเล่น Philips DVD

การร้องเพลงของคุณจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบที่บีบอัด ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ MP3

ที่ประหยัดเนื้อที่

ให้คุณเพลิดเพลินกับการร้องเพลงได้ในขณะเดินทางหรือแบ่งปันกับเพื่อนฝูงของคุณ

โอคอลการโอเค

เพิ่มสีสันของความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับ

การร้องเพลงการโอเคของคุณ

โอคอลการโอเคช่วยให้การร้องเพลงของคุณหรือมา

กกว่าแข่งขันกันเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศได้

นี้การร้องจะผลิตเปลี่ยนกันร้องเพลงและระบบการให้คะแนนการโอเคของ Philips

จะวิเคราะห์ความสามารถในการร้องเพลงของนักร้องแต่ละคน ภายหลังการร้องเพลงแต่ละเพลง

ระบบจะแสดงภาพการตูนเรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนการร้องของคุณ

นักร้องที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิศได้ครองตำแหน่งโอคอลการโอเค!

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ

แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง

สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3

ที่แสนสะดวกสบายได้เองที่บ้าน

โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

และดำเนินการได้แมลง CD อยู่



a simple switch.com

โลโก้เขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย

ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ

CO2 ได้อย่างไร

พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใด

ด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green

Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้

การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์,

สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก,

การรีไซเคิลและการกำจัด

รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p), ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 80 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): 90 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม,

ภาพสไลด์, ถูลับภาพ, ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS)
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, ไมโครโฟน

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: Brazilian Portuguese, อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย์, ไทย

กำลังไฟ

- การไฟพลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 230 วัตต์, 50Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สาย HDMI

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.2.3

12 NC: 8670 000 59658
EAN: 87 12581 52375 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com