



Philips NULL
Сетевой фильтр

6 розеток

5 разъемов USB для зарядки
900 Дж
Коаксиальная (ТВ) линия

SPN7061WA



Защита и зарядка электронных устройств

Зарядка через USB и защита коаксиальных (ТВ) линий.

Оснащен 6 заземленными розетками Schuko. Поддерживает зарядку мобильных устройств через USB 35 Вт. Создан для защиты оборудования от скачков напряжения. Автоматически отключает питание системы для ее защиты от последующих перепадов напряжения

Безопасность и защита

- Двухполюсный переключатель

Полная защита

- Защита от повышения напряжения на 900 джоулей
- Защищенное коаксиальное подключение
- Блокиратор питания
- Ограниченная гарантия 100 000 евро на подключенное оборудование.

Функции управления

- 6 розеток
- Шнур питания 2 м
- Надежный кабель с оплеткой
- 1 разъем Type C, макс. мощность 15 Вт
- 4 разъема Type A, макс. мощность 20 Вт

PHILIPS

Сетевой фильтр
6 розеток 5 разъемов USB для зарядки, 900 Дж, Коаксиальная (ТВ) линия

Характеристики

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18 x 37 x 5 см
- Вес нетто: 0,72 кг
- Вес брутто: 0,84 кг
- Вес упаковки: 0,12 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 38 x 37 x 18 см

- Вес брутто: 5,6 кг
- Вес упаковки: 1,28 кг
- Количество потребительских упаковок: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Вес нетто: 4,32 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 200 см

Внутренняя упаковка

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Количество потребительских упаковок: 1

SPN7061WA/10

Основные

6 розеток

Сетевой фильтр на 6 розеток обеспечивает подключение нескольких устройств к одной электророзетке

1 разъем Type C

1 разъем Type C, макс. мощность 15 Вт

4 разъема Type A

4 разъема Type A, макс. мощность 20 Вт

Защита сети на 900 Джоулей

Защитите ценное электронное оборудование от случайных скачков напряжения, которые могут быть вызваны молнией, мотором, генератором питания и др.

Защищенное коаксиальное подключение

Разъемы направляют коаксиальный сигнал через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.

Двухполюсный переключатель

Переключение фазы и ноля для безопасной изоляции цепи нагрузки.

Шнур питания 2 м

Обеспечивает питание устройства, которое может располагаться на расстоянии 2 м от электрической розетки.

Ограниченная гарантия 100 000 евро

Защита вашего подключенного оборудования на протяжении всего периода гарантии. Ограниченная гарантия на сумму до 100 000 евро.



Дата выпуска 2022-05-12

Версия: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com