

Philips Showline
Mediecenter

Showline

MCP9350I



Gå in i en värld av underhållning från soffan

Överallt i hemmet

Med ett kraftfullt mediecenter får du TV, Internet, musik, video, foto och mycket mer direkt i vardagsrummet eller var som helst hemma.

Lägger en ny dimension till tittandet

- Digital Natural Motion ger jämna och vibrationsfria bilder
- Rörelseanpassad de-interlacing ger knivskarpa bilder
- High Definition-uppspelning

Fantastisk bekvämlighet

- Dubbel mottagare: Spela in kanal 1 medan du tittar på kanal 2
- Direktåkomst till centrallagrad video, musik och foton
- LikeMusic - din personliga DJ som anpassar musiken efter ditt humör

Utformad för ditt vardagsrum

- Horisontell design för TV:n
- Lätt att ansluta till TV:n och hemmabiosystemet
- Det intuitiva användargränssnittet lyser endast upp valda enhetsknappar

Få åtkomst till dina favoriter online

- Video och musik på begäran
- Extra funktioner med framtida uppgraderingar av programvaran

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild

- **Digital Natural Motion:** Digital Natural Motion
- **Operativsystem:** MS Windows XP MCE
- **Bildförbättring:** Rörelseanpassad de-interlacing

Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/+RW

Videoinspelning

- **Inspelningsmedia:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/+RW, CD-R/RW

Lagringsmedia

- **Hårddiskkapacitet:** 250 GB

Multimediatillämpningar

- **Typer av minneskort:** Compact Flash typ I, Compact Flash typ II, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Mikroenhet, MultiMedia-kort (MMC), Secure Digital-kort (SD), Smart Media-kort
- **Multimediaanslutningar:** 8-i-1-minneskortsläsare

Mottagare/mottagnings/sändning

- **Antal TV-mottagare:** 2
- **TV-system:** PAL, Secam

Anslutningar

- **Anslutningar på framsidan/sidan:** Hörlur ut, i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-stifts), Mikrofon, USB 2.0 2x
- **Nätverksanslutning:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Trådlöst nätverk:** Trådlöst nätverk (IEEE802.11g)
- **Anslutningar bak:** 2x analoga ljudingångar vänster/höger, Analog ljudutgång vänster/höger 2x, Antenn IEC75, Digital koaxialutgång, Digital optisk utgång, DVI-D, FM-antenn, S-videoutgång, VGA-utgång, S-Videoringång 2x, CVBS-ingång 2x,

USB 2.0 2x, IEEE 1394 6-stifts 2x, Telefonlinjeingång, IR Blaster 2x

Bekvämlighet

- **Elektronisk programguide:** Microsoft EPG
- **Tangentbordstillbehör:** Trådlös
- **Fjärrkontroll:** Universal
- **Fjärrkontroll:** Soffa
- **Typ av fjärrkontroll:** RC4370

Tillbehör

- **Tillbehör:** Nätkabel, Ljudkabel, Batterier för fjärrkontrollen, Koaxialkabel för digitalt ljud, Ethernet-kabel, FM-antenn, Kompletta SCART-kabel, HDMI-DVI-adaptorkabel, IFU/Bruksanvisning, Snabbstarthandbok, Universalfjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, DVI-D- till DVI-D-kabel, IR Blaster 2x, RF-signaldelare för TV:n, SCART till Y/C, CVBS, V/H, Trådlöst tangentbord med batt.
- **Fjärrkontroll I2NC:** 312814713132

Programvara

- **Philips Media Manager:** UPnP-server för multimedieinnehåll

Systemkrav

- **Processor:** 3,0 GHz P4 HT
- **RAM-minne:** 512 MB

Storlek

- **Förpackningens mått (BxHxD):** 590 x 487 x 232
- **Produktstorlek (BxDxH):** 430 x 392 x 100
- **Produktvikt:** 9,42 kg
- **Vikt inkl. förpackning:** 13,42 kg

Övriga data

- **Strömförbrukning:** 130 W
- **Strömförsörjning:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Strömförbrukning i vänteläge:** 5,2

Produktfördelar

Digital Natural Motion

Philips utvecklade Digital Natural Motion för att undvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga bilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korrigerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial (t ex DVD). Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

Rörelseanpassad de-interlacing

Smart algoritim för de-interlacing, som känner av vilken typ av videokälla som används (till exempel stillbild, rörlig bild eller film) och optimerar automatiskt de-interlacing-processen med spatialt, temporalt eller filmläge. Resultatet blir en alltid knivskarp och stabil bild.

High Definition-uppspelning

Dubbel mottagare

Direktåkomst till innehållet

LikeMusic

LikeMusic är din smarta och intuitiva, personliga DJ som anpassar musiken efter ditt humör. Tryck på LikeMusic så genereras en kort spellista över låtar som liknar de du brukar lyssna på. Detta är möjligt tack vare Philips patenterade algoritim som analyserar musiken för att hitta rätt tempo, röstläge och instrument. Sedan läggs en meta-tag till i filen och när du trycker på LikeMusic utförs en sökning med meta-taggen som utgångspunkt och liknande låtar läggs till i en spellista, som spelas upp när din originallåt är slut.

Horisontell design

Enkel anslutning

Intuitivt användargränssnitt

Endast de relevanta knapparna för den aktuella valda enheten är bakgrundsbelyst för extra användningsbekvämlighet.

Video och musik på begäran

Framtidssäkrad

För att bibehålla enhetens modernitet och förbättra dess funktioner kan du hämta nya programvaror som blir tillgängliga. Anslut enheten till Internet, antingen direkt eller via en PC, och starta uppgraderingsfunktionen.



Publiceringsdatum
2007-06-02

Version: 2.0

12 NC: 8622 810 13638
EAN: 87 10895 97556 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com