



Philips  
5.1 home cinema

DVD  
USB 2.0



HTD5570

## Krachtig bioscoopgeluid met diep geluid

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Deze Philips home cinema levert krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekende power.

### **Geweldig geluid**

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dolby Digital



Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

### RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of

home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

### HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analogoos hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

### DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX<sup>®</sup> kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 4 x 166 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-20 k Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150-20 k Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen
- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Hi-speed USB, Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

## Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantiekaart, 1 AAA-batterij

## Afmetingen

- Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 100 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,65 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 303 x 343 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,66 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Tallboy-luidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 1090 mm
- Gewicht Tallboy-luidspreker: 2,66 kg

## Omdoos

- EAN: 87 12581 67789 3
- Brutogewicht: 20,6 kg
- Omdoos (L x B x H): 66,9 x 39,9 x 54,7 cm
- Nettogewicht: 18,6 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 2 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 66,9 x 54,7 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67789 3
- Brutogewicht: 20,6 kg
- Nettogewicht: 18,6 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 2 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Gewicht: 2,4 kg



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00295  
EAN: 87 12581 67789 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.  
\* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.