



Philips
微型音響系統

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone/iPad 適用
CD、MP3-CD、USB、FM
最大值 80 瓦、2.1 系統



DCM3175



融入您家的音效

執著於音

這款 Philips 微型音響系統與 iPhone 5 和 iPad mini 的 Lightning 連接器兼容，主要特色有可帶來強勁低音效果的主動重低音揚聲器。定點喇叭設計可帶來廣闊的立體聲音效體驗，單聲道阻隔設計可與各種家居環境完美配合。

豐富您的音響體驗

- 含內置重低音喇叭的 2.1 系統
- 80 瓦 RMS 最大輸出功率
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

享受多個訊源的音樂

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂
- 設有預設功能的 FM 數碼選台

與你的室內裝飾渾然一體

- 單聲道阻隔設計，家中任何地方都可使用

PHILIPS

微型音響系統

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone/iPad 適用, CD、MP3-CD、USB、FM, 最大值 80 瓦、2.1 系統

規格

音效

- 音效增強: 數碼音效控制
- 音量控制: 上 / 下
- 最大輸出功率 (RMS): 80W

喇叭

- 內置喇叭數量: 5
- 重低音喇叭類型: 主動式
- 喇叭驅動器: 2 個 3 吋低音喇叭連高音喇叭
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 5.25 吋

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 停止
- 插座播放模式: 快進及反帶, 功能表, 上和, 下一及上一曲目, 播放及暫停
- 其他: ID3-tag 支援

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)

連接

- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘, iPod 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 充電裝置: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
- 顯示類型: LCD
- 載入器類型: 前方, 吸碟式

配件

- 附配件: AC 電源線, 用戶手冊
- 遙控器: 21 鍵遙控器

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 238 x 899 x 234 毫米
- 包裝寬度: 238 毫米
- 包裝高度: 250 毫米
- 包裝深度: 899 毫米
- 總重量: 10.5 千克
- 淨重量: 9 千克

功率

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz

兼容 iPod

- 兼容於: iPod nano 第七代, iPod touch 第五代

iPhone 兼容性

- 兼容於: iPhone 5

iPad 兼容性

- 兼容於: iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad

DCM3175/12

產品特點

透過 Lightning 播放和充電



透過全新的 Lightning 連接器, 您不但可一邊欣賞您最愛的音樂, 還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電! 只要將裝置直接上喇叭, 即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂, 一邊為裝置充電, 這樣就再也不用擔心電池會沒電。

USB Direct



使用 USB Direct 模式, 只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠, 數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

音訊輸入




音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外, 使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡, 並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來, 數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡, 讓你在音樂中得到最大享受。



出版日期 2014-08-09

版本: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95169
EAN: 08 71258 16600 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com