

Philips
Taşınabilir MP3 hoparlörü

• Evrensel



SBA3000

Sıra dışı bas

yolda müzik eğlencesi için

Müzikle hareket edin! Zengin bas performansı sunan seyahat hoparlörü ile yolda stereo ses keyfi. Kolayca taşıyabilmek için, kabloyu boyun kordonu olarak kullanın. Yerleşik amplifikatör cep telefonu parazitlerini ortadan kaldırır.

Stereo müzik keyfi

- Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım
- Cep telefonu koruma teknolojisi, statiksiz ses anlamına gelir
- Evrensel: cihazınızın 3,5 mm kulaklık jakı ile çalışır

Müziğinizi yanınızda taşıyın

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- 30 saat sürekli müzik çalabildiğinden, keyfiniz yarıda kalmaz
- Kabloyu boyun askısı olarak kullanın, kolayca taşıyın
- Taşıma çantası, hoparlörlerinizi kullanılmadığı zaman korur

Güçlü Ses

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- Dinamik bas kuvvetlendirme - en derin, en zengin bas tonlarını dinleyin
- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS

Teknik Özellikler

Evrensel Uyumluluk

- 3,5 mm jaklı tüm cihazlar: iPad, iPod, iPhone, GoGear, 3,5 mm jaklı MP3 çalar, PC ve dizüstü, 3,5mm jaklı cep telefonu

Tasarım ve kaplama

- Renkler: Siyah

Aksesuarlar

- Taşıma çantası

Ses

- Frekans tepkisi: 150 - 16,000 Hz
- Empedans: 4 Ohm
- RMS Güç oranı: 4W
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Tip: Neodimyum
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Incredible Surround

Güç

- Pil tipi: AA
- Pilin çalıştırma süresi: 30 sa
- Piller dahildir: Hayır
- Pil sayısı: 4

Kullanılabilirlik

- Ses kontrolü

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Brüt ağırlık: 0,4 kg
- Net ağırlık: 0,229 kg
- Dara ağırlığı: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- Dış karton (L x G x Y): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Brüt ağırlık: 3,053 kg
- Net ağırlık: 1,374 kg
- Dara ağırlığı: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 2
- İç karton (L x G x Y): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Brüt ağırlık: 0,909 kg
- Net ağırlık: 0,458 kg
- Dara ağırlığı: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Özellikler

Dinamik bas kuvvetlendirme

Yenilikçi teknoloji, kompakt hoparlörlerden inanılmaz derecede derin ve zengin bas tonları elde edilmesini sağlar. Dinamik bas kuvvetlendirme, tek bir dokunuşla alçak ve yüksek ses seviyelerinde müzikteki bas tonlarını belirginleştirir!

Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Kabloyu boyun askısı olarak kullanın

Bu hoparlörler harekete hazır! Müziği yanınıza almak istediğinizde, kabloyu tekrar bağlayın ve boyun askısı olarak kullanın.

telefon koruma teknolojisi

Gelişmiş devre tasarımı, statiksiz ses sağlamak için cep telefonu parazitini engeller

Evrensel 3,5 mm kulaklık jakı

iPod, iPhone, GoGear, MP3 çalarlar, dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar, müzik çalarlı telefonlar ve 3,5 mm kulaklık jakı olan diğer mobil cihazlarınıza takın ve keyfini çıkarın.



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com