

Philips
DVD player portabil



PET1002

Experiența DVD ideală

Pe un ecran LCD de 10,2" de înaltă rezoluție

Divertisment la drum! PET1002 oferă un ecran LCD de 10,2" cu rezoluție înaltă și Philips Zero Bright Dot™, asigurând calitatea optimă a imaginii. Bucurați-vă cu ușurință de până la 5 ore de redare non-stop pentru filme în format DVD, DivX®, MPEG4 și muzică pe CD în format MP3/WMA.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Bucurați-vă de muzică pe suport MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

Vizionare perfectă pretutindeni

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran LCD de 10,2" cu rezoluție înaltă pentru o vizionare excelentă
- Savurați filme în format panoramic 16:9
- Difuzor stereo de calitate încorporat

Pentru confort maxim

- Design elegant de înaltă calitate
- Bucurați-vă de redare non-stop până la 5 ore*
- Vizionare pe ecran mare cu ieșire S-Video și Component Video
- Adaptor auto și telecomandă subțire
- Bucurați-vă de mai multă distracție cu jack-uri pentru căști duble



PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 10.2 inch
- Rezoluție: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
- Pixel pitch: 0,1905 (l) x 0,1905 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (cășți)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (cășți), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare CC: 9 V
- Alte conexiuni: Ieșire S-Video, Ieșire video Component - Interlaced
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm

Comoditate

- Rezistent la șocuri
- Indicator încărcare baterie

Accesorii

- Acumulator: Baterii reîncărcabile Li-ion, AY4384 7,4 V
- Adaptor CA/CC: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: RC810 (tip card de credit, 38 de taste)
- Cabluri: Cablu A/V x 1, cablu S-video x 1, cablu video Component x 1
- Manual de utilizare: Limbile Engleză/Rusă tipărite
- Accesorii incluse: Husă de călătorie

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 527 x 295 x 437 mm
- Cantitate box: 3
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 392 x 156 x 258 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 260 x 30 x 180 mm
- Greutate produs: 1,2 kg
- Tip ambalaj: D-box

Caracteristici principale produs

Redare DVD/DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recorder și sisteme Home Theater.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.



Data apariției 2009-02-04

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 31634
EAN: 87 12581 34686 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com