

Philips
Microchaîne élégante

Station d'accueil iPod/iPhone

DCM292



Microchaîne élégante

pouvant être fixée au mur pour mieux se fondre dans le décor

Utilisez et rechargez votre iPhone/iPod sur cette microchaîne élégante DCM292 de Philips. De conception plate, elle peut se fixer au mur pour mieux se fondre dans le décor. Insérez un CD ou branchez votre lecteur portable sur le port USB Direct ou MP3 Link pour écouter la musique que vous voulez.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Porte-CD motorisé pour plus de style et d'élégance
- Option de fixation murale pour plus de choix d'installation

PHILIPS

Caractéristiques

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système

DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y

lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Présélectionnez jusqu'à 20 stations



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez accéder facilement à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Porte-CD motorisé



Le porte-CD motorisé ajoute à l'élégance originale de ce système. Le porte-CD monte et descend en douceur au toucher d'un bouton chaque fois que vous avez envie de passer à une autre sélection musicale. Il suffit de s'asseoir et de profiter de la qualité audio tout en regardant tourner le disque à travers la fenêtre transparente.



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée MP3
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB, Alarme iPod, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3
- Guide de démarrage rapide: Anglais/Français/Espagnol

- Télécommande: Télécommande à 31 touches
- Mode d'emploi: Anglais/Français/Espagnol

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 165 millimètre
- Largeur de l'appareil: 565 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 250 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 245 millimètre
- Largeur de l'emballage: 620 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 103,5 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Avance/retour rapides, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Lecture/pause, Arrêt, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire, Lecture du programme
- Type de changeur: Motorisé, Avant
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.5

UPC: 6 09585 21381 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com