



Philips
Mini Hi-Fi rendszer

FWM600D

Élvezze az MP3-CD gazdag hangzását

USB Direct lejátszással

A CD/MP3/WMA zeneszámok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM197 készüléken. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa kedvenc számaint otthonában a hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3 lejátszóval.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- 10 órányi MP3-CD zene
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- MW/FM digitális hangolás, csatornaprogramozással
- Sztereó kazettás egység

PHILIPS

Fénypontok

120 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 120 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Kétutas Bass Reflex rendszer

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

Sztereó kazettás egység

Sztereó kazettás egység

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” rövidítése. Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel a hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a vilghálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen

gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a programozott Optimal, Jazz, Techno és Rock beállítások kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozással automatikusan módosítják a kiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 120 W
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- Fő hangsugárzó: 2"-es magashangszóró, 2-utas, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 5,25"-es mélynyomó
- Hangszórók száma: 2

Audiclejlesztés

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típusa: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás, Véletlenszerű lejátszás
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Automatikus leállítás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: kazetta
- Fejlesztett kazettaátvitel: CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- Programozható csatornák száma: 40

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W

Csatlakoztathatóság

- Aux bemenet: 3,5 mm-es sztereó
- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 292 x 285 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 730 x 348 x 275 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,2 kg

Energiellátás

- Tápellátás: 200-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 2 W



Kiadás dátuma
2017-07-30

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com