



Philips
Bluetooth ballīšu skaļrunis

Bluetooth®



TANX100

legrieziet ballīti

Atklājiet ballīti ar Bluetooth skaļruni, kas ļauj izpausties mikrofonā! Jūs iegūsiet 14 stundu atskaņošanas laiku, karaokes funkcijas un gaismu efektus. Skaņa ir skaļa un spēcīga, un jūs pat varat pievienot ģitāru.

Atklājiet ballīti

- 14 stundu atskaņošanas laiks. Skaļa, jaudīga skaņa
- Ballīšu gaismas efekti. Izgaismojiet mūziku
- 2 mikrofonu pieslēgvietas un 1 ģitāras pieslēgvietā (6,3 mm)
- Karaoke funkcijas: atbalss, sievietes/vīrieša balss pārslēgšana, vokāla izslēgšana

Izrādiet savas prasmes

- 2 x 2 collu augsto frekvenču skaļruņi. 1 x 5,25 collu basu skaļrunis
- Bezvadu uztveršana līdz 10 m attālumā
- Pogas uz skaļruņa mūzikas, skaļuma un apgaismojuma regulēšanai
- Grozāmpogas uz skaļruņa mikroфона, atbalss un ģitāras skaļuma regulēšanai

Atskaņojiet dziesmas

- Iebūvēts rokturis nešanai. Skaļruņa svars 5,6 kg
- Izmēri: 268 x 385 x 285 mm
- Viegla savienošana: vienkārši nospiediet Bluetooth pogu
- Vada ieeja un izeja (3,5 mm)

PHILIPS

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 80W (maksimāli)
- Jauda (RMS un THD %): 40W (THD 1 %)
- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., zemfrekvences skaņas atstarošanas sistēma, Karaoke

Skaļrunis

- Skaņas kanālu skaits: Mono
- Konfigurācija: bi-Amp
- Augsto frekvenču skaļrunis: 2 collas x 2
- Zemfrekvences skaļrunis: 5,25 collas
- Krāsa: Melna
- Skaļruņa siets

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-USB

Savienojamība

- Audio ieeja: 1 x 3,5 mm
- Mikrofona ieeja: 2 x (6,3 mm ar skaļuma regulēšanu)
- Izeja: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth profili: Straumēšanas formāts: SBC, Mūzikas straumēšana (A2DP), Atskaņošanas/skaļuma vadība: AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts



Lietošanas komforts

- Karaoke: atbalss kontrole, sievietes/vīrieša balss pārslēgšana, balss izslēgšana
- Lietotāja interfeiss: LED: sarkans ECO režīmam un gaidstāvei, Audio signāli: BT
- Skaļuma vadība: Takts slēdzis

Displejs

- Skaļruņa gaismas efekts

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

Strāvas padeve

- Maiņstrāvas barošana: Strāvas vads (atvienojams)
- Maiņstrāvas sprieguma atbalsts: 110–220 V (pilna diapazons)
- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 14 st.
- Gaidstāves režīms

Izmēri

- Bruto svars: 7,37 kg
- Neto svars: 5,6 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 268x385x285 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 358 x 447 x 340 mm

Izceltie produkti

Atskaņojiet dziesmas

Pateicoties jaudīgai skaņai un spēcīgam, pulsējošajam basam, šis jaudīgais skaļrunis telpu piepildīs ar ritmu. 14 stundas atskaņošanas laika ar vienu uzlādes reizi ļaus ballēties visu nakti.

Izgaismojiet mūziku

Parūpējieties, ka visi dejo, ar ballīšu gaismas efektiem. Krāsainais skaļruņu apgaismojums pulsē mūzikas ritmā, mirgo jautkā secībā vai deg nemainīgā krāsā.

Dziediet. Atskaņojiet.

Mikrofonu un ģitāras pieslēgvietas (6,3 mm) ļauj ballīti pacelt nākamajā līmenī. Dziediet līdzī vai ballējiet ar savu mūziku. Varat arī izslēgt dziesmas vokālu, lai dzirdētu tikai savu balsi, dziedot tai līdzī. Aizrāujoši karaoke efekti sniedz iespēju vokālam piešķirt atbalsi, vai pārslēgt vokāla skaņu no sievietes balss uz vīrieša balsi un atpakaļ!

Paņemiet ballīti sev līdzī

Iebūvētais rokturis nešanai mūziku ļauj ņemt līdzī, kur vien vēlaties. Paņemiet ritmus uz drauga māju. Ieskaniniet basketbola laukumu. Varat arī savienot pāri ar otru Philips TANX100 ballīšu skaļruni, izmantojot 3,5 mm vada savienojumu.

Spēcīga skaņa, viegla savienošana pāri

Savienošana pāri ar Bluetooth ierīci ir ļoti viegla. Vienkārši nospiežot Bluetooth pogu, skaļrunis ir gatavs savienošanai pāri. Bezvadu uztveršanas attālums ir 10 m.



Izlaides datums
2022-05-12

Versija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513
EAN: 48 95229 11055 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com