

Philips  
Bezprzewodowy monitor  
domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD

Szeroki kąt widzenia, tryb  
noktowizyjny  
Do urządzeń iPhone i iPad  
Obsługa technologii iVideon



M120

Obserwuj swój dom za pośrednictwem urządzenia iPhone/iPad

Jakość HD i tryb noktowizyjny

Pilnuj swojego domu, korzystając z bezprzewodowego monitora domu HD In.Sight i urządzenia iPhone lub iPad. Dzięki jakości HD i trybowi noktowizyjnemu Twój dom jest dobrze widoczny w dzień i w nocy. To łatwe w konfiguracji urządzenie poinformuje Cię, gdy wykryje ruch lub dźwięk.

#### **Bądź w stałym kontakcie z bliskimi, kiedy jesteś w podróży**

- Obsługa sieci Wi-Fi pozwala na umieszczenie monitora w dowolnym miejscu w domu
- Nieograniczone oglądanie obrazu na żywo za pośrednictwem sieci Wi-Fi/3G/4G LTE
- Obiektyw szerokokątny pozwala zobaczyć więcej
- Aplikacja InSightHD dostępna w Apple Store
- Tryb noktowizyjny umożliwia widzenie w ciemności

#### **Pełny komfort psychiczny dzięki alarmom i powiadomieniom**

- Telefon odbiera powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku
- Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów) w urządzeniu iPhone/iPad
- Wspólne obserwowanie z innymi użytkownikami urządzeń iPhone/iPad
- Opcjonalne zapisywanie filmu w chmurze w przypadku wykrycia dźwięku lub ruchu

#### **Prostota, pewność i bezpieczeństwo**

- Łatwa konfiguracja monitora przy użyciu kodu QR
- Szyfrowany film zapewnia bezpieczne połączenie
- Obsługa technologii iVideon wiodącej firmy oferującej możliwość zapisywania filmów w chmurze



**PHILIPS**

## Bezprzewodowy monitor domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD Szeroki kąt widzenia, tryb noktowizyjny, Do urządzeń iPhone i iPad, Obsługa technologii iVideon

# Zalety

### Obsługa sieci Wi-Fi



Bezprzewodowy monitor In.Sight wykorzystuje sieć Wi-Fi do przesyłania obrazu i dźwięku na żywo z monitora, który można zainstalować w dowolnym miejscu w domu.

### Tryb noktowizyjny



Tryb noktowizyjny umożliwia obserwowanie domu w ciemności. Gdy jest ciemno, lampa podczerwieni zapala się, aby monitor domu mógł rejestrować wyraźny, czarno-biały obraz. Tryb noktowizyjny włącza się i wyłącza

automatycznie lub można go dostosować ręcznie.

### Obiekty szerokokątne



Bezprzewodowy monitor domu HD Philips In.Sight M120 oferuje kąt widzenia wynoszący 102 stopnie, który obejmuje większy obszar pomieszczenia — możesz więc zobaczyć o wiele więcej niż w przypadku innych monitorów.

### Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów)

Monitor In.Sight umożliwia nie tylko obserwację domu, ale i prowadzenie rozmów z bliskimi. Wystarczy nacisnąć przycisk rozmowy w urządzeniu iPhone/iPad, by natychmiast rozpocząć rozmowę. To doskonały sposób na przywitanie!

M120/10

### Powiadomienia o ruchu/dźwięku



Nie można przewidzieć, czy i kiedy coś się stanie. Monitor In.Sight umożliwia jednak wykrywanie dźwięku i ruchu (z regulacją czułości), o czym każdorazowo automatycznie informuje.

### Łatwa konfiguracja przy użyciu kodu QR



Dzięki aplikacji In.Sight+ konfiguracja jest prosta. Aplikacja wygeneruje kod QR dla ustawień domowej sieci Wi-Fi, który pozwoli na szybkie, automatyczne sparowanie monitora z siecią Wi-Fi.



## Dane techniczne

### Obiektyw i przetwornik

- Przetwornik: HD 720p
- Tryb regulacji ostrości: Nieruchomy
- Kąt widzenia: 102 stopnie
- Zakres regulacji ostrości: Od 0,8 m do nieskończoności
- Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak, tryb dzienny/nocny
- Tryb nocny: Podczerwień

### Jakość wideo

- Strumieniowe przesyłanie obrazu HD/VGA/QVGA
- Formaty: Kompresja wideo H.264
- Balans bieli: Automatyczny balans bieli
- Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji

### Właściwości

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Wykrywanie ruchu
- Wykrywanie hałasu
- Wskaźnik LED
- Tryb noktowizyjny
- Podstawa: Możliwość regulacji kierunku

### Oprogramowanie

- Nazwa aplikacji: InSightHD

- Instalacja: przez aplikację
- Automatyczna aktualizacja aplikacji
- Obsługiwane systemy operacyjne: iOS6 lub nowsze
- Zgodność z urządzeniem iPad: iPad 2 lub nowszy
- Zgodność z telefonami iPhone: iPhone 4S i nowsze
- Zgodność z odtwarzaczami iPod: iPod Touch 4. generacji i nowsze

### Aksesoria w zestawie

- Zasilacz USB: 1
- Przewód USB: Tak, 3 m
- Uchwyt ścienny
- Śruby / kotwy ścienne: 2
- Skrócona instrukcja obsługi

### Wejścia i wyjścia

- Mikrofon: Wysokiej czułości, Mono
- USB: Złącze Mini-USB
- Głośnik: Wbudowane

### Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):  
158 x 160 x 78 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):  
65 x 114 x 65 mm



Data wydania 2014-11-11

Wersja: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)