

Philips
leitor de DVD

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP3360



Obtenha imagens mais nítidas

com melhoramento HDMI 1080p

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Configuração e utilização fáceis

- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos com um telecomando. Utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como modo de espera e reproduzir podem agora ser levadas a cabo com total facilidade.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Criação de MP3 com um toque

Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

Ajuste do ecrã

Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total



Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p), Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Distorção e Ruído (1kHz): 80 dB
- Diafonia (1kHz): 90 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
- Sistema de som: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, DivX
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reprodução de fotografias

- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Virar

fotografias, Slideshow com reprodução de MP3, Resolução de alta definição

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída coaxial digital, Saída HDMI, Scart
- Ligações frontais/laterais: USB

Comodidade

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Alimentação

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1,0 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de Garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 37 x 210 mm

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução: Fotografias JPEG, MP3, DivX
- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB



Data de publicação
2011-04-28

Versão: 1.0.8

12 NC: 8670 000 48866
EAN: 87 12581 45996 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com