

Philips  
DVD-  
mikromuusikasüsteem

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W

MCD2010



# Lõõgastuge hea muusika ja filmiga

## Helist haaratud

See Philipsi DVD-mikrosüsteem toob teieni parima sisu, mängides nii DVD-sid, DivX-filme kui ka MP3-CD-sid. USB Directi ja MP3 Linki abil saate ühendada ka kaasaskantavaid muusikamängijaid, samas kui Bass Reflexi kõlarid lasevad kõlada eriti sügaval ja tõeliselt võimsal bassihelil.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 20 W RMS

### Nautige muusikat ja filme mitmest allikast

- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi rezoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

## Dolby Digital

Dolby Digitali abil saate nautida suurepärase kvaliteediga ja realistlike ruumiliste üksikasjadega ruumilist heli. Kuulete alati suurepäraselt Dolby Digitali helikvaliteeti, sõltumata sellest, mida vaatate – DVD- või Blu-ray-plaati, telerit või allalaaditud sisu. Lisaks võite olla kindel, et kuulete just sellist heli, nagu autor soovis, sest Dolby Digitali kasutatakse ka filmide ja mängude heliribade loomiseks. Dolby Digital pakub parimat ruumilist heli nii kinos kui ka teie kodus.

## Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

## Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral

kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

## USB Direct



Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.

## MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 10 W RMS
- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine, Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu pulk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Muu: ID3-sildi tugi

## Video taasesitus

- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Aegluubis, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine, Paus, Kordus, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmise, Tavaline esitus
- Esitatav andmekandja: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB mälu pulk
- DVD piirkonnakood: 2

## Digifotode esitus

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamise, Pööramine, Suumi
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälu pulk

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi

- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälustumine)

## Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- Liidesed tagaküljel: Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, AUX-sisend, Liiniväljund, FM antenn, Vasak- ja parempoolne kõlar
- USB: USB host

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamise
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Alus
- Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Vene, Slovaki

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn, Kiirjuhend
- Kaugjuhtimispuul: 34 klahviga kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: 16 keeles

## Mõõtmed

- Peaseadme laius: 200 mm
- Peaseadme kõrgus: 118 mm
- Peaseadme sügavus: 210 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 144 mm
- Peakõlari kõrgus: 224 mm
- Pakendi laius: 576 mm
- Pakendi kõrgus: 274 mm
- Pakendi sügavus: 190 mm
- Kogukaal: 3,8 kg
- Kaal pakendita: 3,24 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev  
2014-07-03

Versioon: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241  
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)