



Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet



SHC8545



Huippuluokan langatonta musiikkia

automaattisen virityksen ansiosta

Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. Näiden stereokuulokkeiden automaattinen viritystoiminto tekee niistä todella kätevät käyttää.

Unohdat, että ne ovat päässäsi!

- Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
- Esimuotoillut korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus

- Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
- Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinhjaimella

Aina valmiina

- Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan
- Automaattinen viritys helpottaa vastaanottoajuuuden virittämistä
- Vastaanotinta voi säilyttää ja ladata lataavassa telakointiasemassa.



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: suljettu
- Taajuusvaste: 10 - 22 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyys: 100 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Signaali/kohina-suhde: 70 dB

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavaerottelu: yli 30 dB
- Ohjausäänen taajuus: 19
- Tehollinen alue: 100 m
- Kantoaaltotaajuusalue: 863,0–865,0 MHz
- Modulointi: FM
- Kanavan valinta: automaattinen
- Kanavien määrä: 3

Käytön mukavuus

- Automaattinen virranksäätösäätö
- Latausilmaisin
- Lataus vähissä -ilmaisin
- Kaksois-PLL
- Käyttöaika: +/- 15 tuntia

Virta

- Kuulokkeiden virtälähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R03/AAA -akku
- Virtalähteen lähetin: Verkkoalaite (12 V, 200 mA)

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 10895 95789 2
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Kokonaispaino: 4,8 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Nettopaino: 3,096 kg
- Taara: 1,704 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 10895 95788 5
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Kokonaispaino: 1,348 kg
- Nettopaino: 1,032 kg
- Taara: 0,316 kg

Kohokohdat

Kolmiasentoiset korvakuvut

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Ergonomisesti muotoillut korvatyyny

Ergonominen korvatyyny lepää tasaisesti korvia vasten, joten kuulokkeita on erittäin mukava pitää.

Koko korvan peittävä muotoilu

Suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.

40 millimetrin kaiutinohjain

40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-yhdistelmäperiaatteella. Tuloksena on herkkä mutta tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla huomaa.

Langaton FM-lähetys

Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Automaattinen viritys

Kuulokkeiden kätevä virityspainike käynnistää mikroprosessorin ohjaaman piirin, joka virittelee lähetystaajuuden optimaalisesti parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi.

Lataava telakointiasema

Telakointiasema on helpoin tapa säilyttää vastaanotinta, kun se ei ole käytössä. Samalla vastaanotin latautuu, jolloin se pysyy käyttövalmiina.



Julkaisupäivä 2010-12-10

Versio: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com