



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD  
Seitenverhältnis 4:3

8FF3CME

## Erinnerungen teilen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

### **Klassisches Design: echte Materialien und beste Struktur**

- Front im gebürsteten Aluminium-Design – ideal für Ihr Zuhause

### **Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos**

- Alben und Diashows erstellen und Ihre Fotos verwalten
- Viel Spaß mit Collage Pro: automatisch oder von Ihnen bearbeitet
- Ein zusätzlicher SD-Kartensteckplatz für unbegrenzte Speicherkapazität
- Eine einfache PC-Software mit Drag & Drop für die Fotoübertragung

### **Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort**

- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Energieeffizienz mit der Auto-Dimm-Funktion durch Erkennen des Umgebungslichts

### **Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige**

- Seitenverhältnis von 4:3 für optimale verzerrungsfreie Anzeige
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf
- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Perfektes Seitenverhältnis von 4:3

Auf dem digitalen PhotoFrame von Philips werden Ihre Fotos immer im optimalen Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.

## RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

## Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

## Smart Album

Mit Smart Album können Sie Alben erstellen, verwalten und Übergangseffekte auf Ihre Diashows anwenden.

## Collage Pro

Wissen Sie noch, wie viel Spaß Sie früher beim Schneiden von Fotos und Zusammenstellen von Fotocollagen hatten? Bei Collage Pro handelt es sich um eine einzigartige, erweiterte Funktion des digitalen PhotoFrame von Philips. Wie bei anderen digitalen FotoFrames von Philips können Sie automatisch eine Collage-Diashow wiedergeben (mit

Zufallswiedergabe). Mit Collage Pro können Sie Ihre Collagen zudem selbst erstellen und bearbeiten. Sie können sogar ganz einfach Collagen von verschiedenen Quellen (z. B. SD-Karte oder USB-Stick) erstellen.

## imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

## Gebürstetes Aluminium-Design

Es gibt viele digitale Fotorahmen auf dem Markt mit einem unschönen und technischen Design. Diese passen häufig nicht in die Wohnlandschaft. Philips bietet jetzt einen PhotoFrame mit einer Front in gebürstetem Aluminium-Design mit feiner Haarlinienstruktur an, die perfekt zum einfachen und klaren Rückseiten-Design passt. Fügt sich nicht nur ein, sondern wird zum echten Highlight für jeden Raum!

## Unbegrenzte Speicherkapazität

Ihr Philips PhotoFrame wird mit einem zusätzlichen SD-Kartensteckplatz geliefert, mit

dem Sie den Speicherplatz Ihres PhotoFrame erweitern können und mehr Platz für all Ihre Erinnerungen haben. Sie haben nahezu unbegrenzten Speicherplatz für Ihre Erinnerungen und Fotos! Dank des Philips Memory Card Managers können Sie Bilder ganz einfach per Drag & Drop zwischen Ihren verschiedenen Speicherkarten verschieben.

## Smart Power Pro

Bei Smart Power Pro handelt es sich um einen Sensor, der das Ein- und Ausschalten Ihres PhotoFrame regelt. Durch Ermittlung der Umgebungslichtintensität wird der Energieverbrauch bis zu einem Drittel der Gesamtenergiekosten für Ihren PhotoFrame reduziert. Und das Beste daran: Alles geschieht automatisch!

## PhotoFrame Manager

Sie können Ihren Philips PhotoFrame ganz einfach mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. PhotoFrame Manager ist ein einfaches Drag & Drop-Softwarewerkzeug, mit dem Sie Ihre Fotos von Ihrem Computer auf Ihren Fotorahmen ziehen und ablegen können. Es ist wirklich ganz einfach! Außerdem ist mit dieser Software ein einfaches Bearbeiten wie Zoomen oder Zuschneiden möglich. Sie können auch eine Vorschau der bearbeiteten Bilder anzeigen, bevor Sie die Bilder auf Ihren PhotoFrame übertragen.



# Daten

## Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 128 MB (für 510–1020 Fotos, ca. 26 MB vom System verwendet)
- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

## Außenkarton

- Länge: 29,9 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 24,8 cm
- Bruttogewicht: 3.7648 kg
- Höhe: 24,8 cm
- GTIN: 1 87 12581 43293 2
- Nettogewicht: 1.9988 kg
- Eigengewicht: 1.766 kg

## Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch
- Kartenleser: Integriert (3x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Diashowverwaltung: Diashow erstellen, Diashow löschen, Diashow umbenennen
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Behördliche Zulassung: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Positionierung: Querformat, Hochformat, Automatische Fotoausrichtung
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Fotoeffekte: Monochrom, "Frames", Leuchtende Farben, Sepia
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Weiß, Grau, Automatische Anpassung
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung

- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Status, Ton ein/aus, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden, Automatisches Ein-/Ausschalten, Erinnerung mit Schlummerfunktion, Fotoquelle, Diashow
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows 2000/XP oder höher, Windows Vista, Mac OS X

## Leistung

- Stromverbrauch: (System on) 5,09 W
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromquelle: DC-Ausgang 9 V, 2 A
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

## Verpackungsmaße

- Höhe: 22,9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 27,8 cm
- Tiefe: 10,7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 43293 5
- Bruttogewicht: 1.632 kg
- Nettogewicht: 0.9994 kg
- Eigengewicht: 0.6326 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Standfuß, USB-Kabel, CD-ROM mit Software und Anleitung

## Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 222,6 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 182,2 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/110 ° (V)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.9

EAN: 87 12581 43293 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)