

Philips  
Minisistem Hi-Fi



FWM185

Ascultați melodiile MP3-CD preferate, cu un sunet impecabil

cu redare USB Direct

Bucurați-vă fără întrerupere de melodiile preferate în format CD/MP3/WMA, timp de 10 ore, cu ajutorul playerului FWM185. Extindeți-vă orizontul muzical, ascultând melodiile preferate de acasă, pe playerul dvs. portabil - cu USB Direct și intrarea de MP3 player.

**Pentru o experiență audio mai bogată**

- Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic
- Putere totală de ieșire 120 W RMS

**Plăcerea de a asculta muzica preferată**

- 10 ore de muzică MP3-CD
- Tuner AM/FM
- Casetofon stereo
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Intrare MP3 player pentru dispozitivul dvs. portabil

**Setări audio personalizate**

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

**PHILIPS**

# Repere

## Sistem Bass Reflex pe 2 căi

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

## 10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

## Tuner AM/FM

Tuner AM/FM

## Casetofon stereo

Casetofon stereo

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea

celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Putere totală de ieșire 120 W RMS

Putere totală de ieșire 120 W RMS

## USB Direct-MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4x30 W/canal
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Tweeter de 2", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex
- Nr. de boxe: 2

## Redare audio

- Nr. de discuri: 1
- Tip încărcător: Tavă
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Stop
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Oprire automată

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată

de pe CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Conectivitate

- Intrare AUX: 3,5 mm stereo
- USB: Port USB

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 220 x 292 x 272 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 525 x 413 x 410 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 10,915 kg

## Alimentare

- Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în stare de repaus: < 1W



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046  
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)