

Philips
Dahili Sürücü

DVD

18x Yazıcı

SPD241 | BD



DVD, RAM ve CD, Üçü Bir Arada

Güvenilirlik ve uyumluluk konusunda güvenilir isim

Philips dahili DVD RW sürücüsü tüm DVD, çift katman ve CD formatlarını okuyabilir ve yazabilir. Deneyimsiz kullanıcılar için dahi kurulumu kolaydır. Blu-ray, DVD ve CD optik ortamlarını icat eden şirketin ürünü olarak son derece güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz.

En son teknolojiye şahit olun

- Tek yüzlü, çift katmanlı diskte 8,5GB depolama kapasitesi
- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı

Üstün Performans

- 8x DVD+R DL
- 18x yazma hızı
- DVD RAM ile daha geniş saklama kapasitesi

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın

Kolaylıklar

- Çift Format
- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

PHILIPS

sense and simplicity

Dahili Sürücü
DVD 18x Yazıcı

Teknik Özellikler

Yazma Hızı

- **DVD+R:** CAV ile 18x (21600KB/sn) maksimum
- **DVD-R:** CAV ile 18x (21600KB/sn) maksimum
- **DVD+R DL:** Z-CLV ile 8x (5400KB/sn)
- **DVD-R DL:** CLV ile 8x (5400KB/sn) maksimum
- **CD-R:** CAV ile 48X (7200 KB/sn)
- **DVD-RAM:** PCAV ile 12x (6750KB/sn) maksimum

Tekrar Yazma Hızı

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sn) - CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sn) - CAV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **Arabellek boyutu:** 2 MB
- **Erişim süresi:** 160ms

Bağlanabilirlik

- **Arayüz:** IDE arayüzü (ATAPI)
- **Diğer bağlantılar:** IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu, Hızlı kurulum kılavuzu

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **İşlemci:** Pentium 4 1,3 GHz veya Üzeri İşlemci
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün ağırlığı:** <0,9 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 146 x 170 x 42 mm

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** %15 - 80 RH (yoğunlaşmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, ULI950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Saklama sıcaklık aralığı:** -40 - 65 °C

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210008313
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Brüt ağırlık:** 0,9 kg
- **Yükseklik:** 107 mm
- **Uzunluk:** 260 mm
- **Genişlik:** 210 mm

İç Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Brüt ağırlık:** 1,2 kg
- **Yükseklik:** 107 mm
- **Uzunluk:** 210 mm
- **Miktar:** 1
- **Genişlik:** 260 mm

Dış Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Miktar:** 2
- **Brüt ağırlık:** 2 kg
- **Yükseklik:** 230 mm
- **Uzunluk:** 270 mm
- **Genişlik:** 230 mm

Dış Karton 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30705 9
- **Miktar:** 128

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

SPD241 | BD/00

Ürün özellikleri

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

18x yazma hızı

En yeni teknoloji ile bu sürücü maksimum 18x yazma hızına ulaşmıştır. Bu hız ve güvenilirlik anlamında dünyanın en yüksek hızıdır.

8,5GB depolama kapasitesi

8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yüzlü, çift katmanlı disk

+/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü

DVD RAM

Desteklenen DVD RAM formatı CD, DVD Rom ve DVD RAM'i destekleyerek sürücüyü çoklu sürücü haline getirir.



Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 4.4.9

12 NC: 8670 000 28774
EAN: 87 12581 32768 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com