



Philips
USB-s külső akkumulátor

10 000 mAh

USB-A és USB-C töltőportok
QC 3.0 és PD 3.0
PPS (Programmable Power Supply)

DLP2711CB



Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

hordozható tartalék áramforrással

Nagy, 10 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. A USB-A és USB-C kettős gyorsító port támogatja a QC 3.0 és PD3.0 technológiát.

Kiváló töltési kialakítás

- Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)
- Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
- Gyorsító technológia a töltési sebesség optimalizálásához
- 50%-os töltöttség 30 perc alatt

Hordozható tápellátás

- Bárhol használható - egyszerű, ha nincs áramforrás közelében
- Gyorsító USB-C PD3.0 20W vagy USB-A QC3.0 18W segítségével

Műveletmegegyezés pillanatok alatt

- Tápellátásjelző LED

PHILIPS

USB-s külső akkumulátor
10 000 mAh USB-A és USB-C töltőportok, QC 3.0 és PD 3.0, PPS (Programmable Power Supply)

DLP2711CB/00

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Működik a következő: USB-vel tölthető eszközökkel működik

Tápellátás

- Kimeneti teljesítmény: USB-C: max. 20 W, USB-A: max. 18 W
- Tápfeszültség bemenet: USB-C 5V/3A
- Elem típusa: Li-Polimer
- Akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh/37 Wh

Méret csomagolással együtt

- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 9,5 x 17 x 3 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 3,7 x 6,7 x 1,2 hüvelyk
- EAN: 48 95229 13550 5

Belső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 7,5 x 4,2 x 8,1 hüvelyk
- GTIN: 2 48 95229 13550 9

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 36
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 40 x 22,5 x 34 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 15,7 x 8,9 x 13,4 hüvelyk
- GTIN: 1 48 95229 13550 2

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 2,6 x 5,3 x 0,6 hüvelyk
- Tömeg: 0,226 kg
- Tömeg: 0,498 lb

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv
- Kábelek: USB-C töltőkábel

Fénypontok

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

PPS programozható tápegység

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorsöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.

50%-os töltöttség 30 perc alatt

Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.

Intelligens védelem

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Gyorsöltés USB-C vagy USB-A

Gyorsöltés az USB-C PD3.0 Max 20W vagy az USB-A porton QC3.0 Max 18W kimenettel



Kiadás dátuma
2023-05-16

Verzió: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com