

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD



HTS6510

Ήχος που σας περιβάλλει με Ambisound

Συνδυάζοντας το στυλ με την απόδοση, αυτό το κομψό και απλό σύστημα σάς χαρίζει ατελείωτες ώρες απόλαυσης εικόνας και ήχου. Χαλαρώστε λοιπόν και αφεθείτε στις ταινίες και τη μουσική στην άνεση του σπιτιού σας.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Ambisound για πλήρη πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο, χωρίς προβλήματα
- HDMI 1080i με αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, υψηλής ευκρίνειας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- Είσοδος MP3 για αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player
- USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από μονάδες USB flash

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο
- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα
- Ξύλινα ηχεία για εξαιρετικό φυσικό ήχο

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12bit, 108MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλής ευκρίνειας (720p, 1080i), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24bit, 192kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30 - 20 000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65dB
- Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
- Ισχύς (RMS): 2x200W + 1x100W

Ηχεία

- Ηχείο-δορυφόρος: Πρόσωση με μαγνητική θωράκιση
- Οδηγίο ηχείου-δορυφόρου: 3 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 120-20000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 8 ohm
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 8" υψηλής απόδοσης
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, AM

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος MP3 Direct, USB
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), SCART1 (έξοδος CVBS, S-video/RGB), Κεραία AM/MW, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, 2 ψηφιακές ομοαξονικές εισοδοί, Είσοδος AUX, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Κεραία FM

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο εισόδου MP3, Κεραία AM, Κεραία FM, Καλώδιο ρελέματος, Καλώδια ηχείων, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 340 x 70 x 330 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 3,5 κ.
- Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου (Π x Υ x Β): 320 x 124 x 101 χιλ.
- Βάρος ηχείου Surround: 2 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 220 x 370 x 470 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 7 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 559 x 418 x 524 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 17,34 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Χαρακτηριστικά

Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο από λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

HDMI 1080i

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαιρέτωντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI (Digital Video Interface).

Είσοδος MP3

Η είσοδος MP3 χρησιμοποιεί τεχνολογία Plug and Play για απευθείας αναπαραγωγή περιεχομένου MP3 μέσω του home cinema συνδέοντας το φορητό σας MP3 player στην ενσωματωμένη υποδοχή ακουστικών. Τώρα, μπορείτε να απολαμβάνετε την εξαιρετική ποιότητα ήχου του home cinema της Philips αναπαράγοντας την αγαπημένη σας μουσική από το φορητό MP3 player.

USB Direct

Απλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του DVD σας. Η ψηφιακή μουσική και οι φωτογραφίες σας αναπαράγονται απευθείας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2011-04-28

Έκδοση: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185
EAN: 87 10895 94188 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com