

Philips Streamium  
Trådløs musikkadap­ter

**Streamium**

SL501



## Musikk her, PC der – uten ledninger

PC- og Internett-musikk trådløst på stereoanlegget

### Få trådløs tilgang til musikk på PCen

- Stream musikk av høy kvalitet fra PCen til lydanlegget
- Spill av musikkfiler fra PCen trådløst på stereoanlegget

### Trådløs tilgang til musikk på Internett

- Velg favorittmusikken din på Internett etter humør
- Kan oppgraderes på Internett for å holde produktet anvendelig
- Tilgang til musikkunderholdning på Internett

### Enkel bruk

- Integ­rert LCD-skjerm for enkel navigering
- Kontroller alle funksjonene du trenger ved hjelp av fingrene
- Få lett tilgang til listen over favorittinnholdet ditt

### Basert på åpne standarder

- Trådløs RF-kommunikasjon basert på en åpen IEEE802.11-standard
- Med UPnP kan flere enheter kommunisere med hverandre

**PHILIPS**

## Tekniske spesifikasjoner

### Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, MP3PRO
- ID3 Tag-støtte

### Tilkoblingsmuligheter

- **Lydutgang – analog:** Stereo (Rød/hvit cinch)
- **Kryptering/sikkerhet:** WEP 128-bits, WEP 64-bits
- **Trådløse tilkoblinger:** Trådløst LAN (802.11b/g)

### Tilbehør

- **CD-ROM:** Philips Media Manager og håndbok
- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, Lydkabel, Batterier til fjernkontroll, Nettadapter, Fjernkontroll, Bruksanvisning
- Fjernkontroll
- Bruksanvisning

### Programvare

- **Philips Media Manager:** UPnP-multimedieinnholdsserver

### Systemkrav

- **CD-ROM-stasjon**
- **Harddiskplass:** 100 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® 98 SE, 2000, Me, XP
- **Processor:** Pentium II eller bedre
- **RAM-minne:** 64 MB
- **PC-nettverk kreves:** Trådløst nettverk
- **Internett-tilkobling:** Bredbånd Internett (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Internett-tilgang og e-post

### Effekt

- **Lysnett:** AC 100–240 V 50–60 Hz
- På/av-knapp
- **LED-indikator for strøm:** Drift – blå, Rød

### Internett-tjenester

- **Lydtjenester:** Live365.com, Andante, MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, Dukkehusradio, ...med mer
- **My streams:** Legg til egne Internett-strømmer

## Produkt høydepunkter

### Trådløs PC-musikklink

Stream musikk fra PCen til lydanlegget i høy kvalitet. Lytt til musikk som er lagret på PCen, på lydanlegget. Velg sanger fra musikk-samlingen etter artist, album eller sjanger.

### Trådløs PC-musikk

Hent musikk fra PCen til stereoanlegget via en trådløs tilkobling, og spill den hvor som helst i huset.

### Trådløs Internett-musikk

Velg etter sjanger blant tusenvis av Internett-musikkstasjoner etter humør. Tilpass Internett-radio etter musikksmaken din.

### Oppgraderbar på Internett

Nye funksjoner og medieformater som lastes ned automatisk over Internett via en bredbåndsförbindelse og direkte til enheten.

### Musikkunderholdning på Internett

Bredbåndstilkobling til Internett gir deg tilgang til en omfattende samling musikkinnhold som overføres direkte fra Internett til din trådløse Music Link. Dagens utvalg av Internett-underholdning består av: – tusenvis av Internett-radiostasjoner – tilgang til de fleste musikk-sjangerer – personlig tilpasset Internett-lyd – opprett dine egne stasjoner – gratis og abonnementsbaserte tjenester – My Streams gir tilgang til radiostasjoner i MP3-format på Internett

### LCD-navigeringsskjerm

Integrert LCD-skjerm gjør det enklere å navigere gjennom musikk-samlingen.

### Infrarød fjernkontroll

Infrarød fjernkontroll gir deg en enkel måte å kontrollere enheten uten å måtte gå opp fra stolen.

### Favoritter

Du kan lage en liste der du merker av for eller fjerner merkingen av favorittinnholdet ditt ved hjelp av fjernkontrollen. Deretter bruker du ganske enkelt listen til raskt å spille av innholdet.

### WiFi 802.11

WiFi-standarden betyr at det ikke er behov for ledninger mellom PC-enheter, eksternt datautstyr og lyd- og videoutstyr som er plassert i ulike rom.

### UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) er en nettverksprotokoll som gjør at flere enheter kan kommunisere med hverandre. Enheter som kan spille av bestemt innhold (bilder, lyd- eller videofiler), kan gjøre seg selv kjent på nettverket og knytte seg til datalagre som inneholder disse filene. En fil kan deretter utveksles for en god, sømløs underholdningsopplevelse.



Utgivelsesdato 2006-07-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9082 100 03003  
EAN: 87 10895 82088 2

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)