

Philips
DVD hudobný
mikrosystém

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Uvoľnite sa pri skvelej hudbe a filmoch

Posadnutí zvukom

Tento DVD mikrosystém Philips vám umožní vychutnať si to najlepšie z diskov DVD, filmov vo formáte DivX a diskov MP3-CD. Rozhrania USB Direct a MP3 Link vám umožnia pripojiť prenosné hudobné prehrávače a reproduktory Bass Reflex poskytnú úžasné basy s vynikajúcimi hĺbkami v plnej sile.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Vychutnajte si hudbu a filmy z viacerých zdrojov

- Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Rádio datasytém pre informácie o stanici a dátové služby

PHILIPS

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

zvuk Dolby Digital

Dolby Digital vám sprostredkuje priestorový zvuk vo vynikajúcej kvalite s realistickými priestorovými efektmi. Rovnako skvelú kvalitu zvuku Dolby Digital si vychutnáte bez ohľadu na to, čo pozeráte – či už disk DVD alebo Blu-ray, televíziu alebo prebratý obsah. Predovšetkým si však môžete byť istí, že budete počuť zvuk presne tak, ako to bolo zamýšľané, pretože Dolby Digital sa používa aj pri výrobe hudby k filmom a hrám. Dolby Digital prináša špičkové zážitky z počúvania priestorového zvuku v kine aj vo vašom domove.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď

sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

USB Direct



Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 10 W RMS
- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Iné: Podpora ID3 textu

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pozastaviť, Opakovať, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Štandardné prehrávanie
- Prehrávané médiá: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB jednotka Flash
- Regionálny kód DVD: 2

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3, Rotovanie, Zoom
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice

- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Vstup Aux, Výstup, FM anténa, Ľavé a pravé reproduktory
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovacia vypnutia
- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zásobník
- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Leštenie, Portugalsčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Grécky, Maďarčina, Rumunčina, Ruština, Slovenčina

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Rýchla užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie: 34-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rožmery

- Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
- Výška hlavnej jednotky: 118 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 210 mm
- Rožmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 144 mm
- Výška hlavného reproduktora: 224 mm
- Šírka balenia: 576 mm
- Výška balenia: 274 mm
- Hĺbka balenia: 190 mm
- Hmotnosť brutto: 3,8 kg
- Hmotnosť netto: 3,24 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com