



Philips 8000 series  
Monolith-Design,  
schnurloses Telefon

Anrufbeantworter, 60 Min.

Aufnahme

5,1 cm (2,0") Display, weiße Bel.  
Freisprecheinrichtung



M9951B

## Antippen, um zu sprechen

Mit seinem kühnen Design und nahtlosen Profil steht der Philips Monolith für die wahre Kunst der Kommunikation. Innovative Touch-Technologie wie Tap to Talk wurde in das Gehäuse aus Echtmetall integriert und sorgt so für einfache Bedienung und hohen Komfort.

### Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

### Ultimative Anruferfahrung

- 5,1 cm (2") TFT-Farbdisplay mit hoher Auflösung
- Das Babyphone lässt Sie wissen, wenn Ihr Baby Ihre Aufmerksamkeit braucht
- Schwarze Liste, anonyme Anrufe, Ruhemodus, Anrufsperr
- Geeignet für Hörgeräte – vermindert unerwünschte Geräusche
- Tippen Sie einfach auf das Mobilteil, um freihändig zu telefonieren oder die Schlummerfunktion einzustellen.
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit für Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Zuweisung eines Klingeltons für einen bestimmten Kontakt

### Exklusives Design in hochwertiger Ausführung

- Anspruchsvolles Design mit Rahmen aus Echtmetall
- Zusätzliches, in die Basisstation integriertes Display zeigt Uhrzeit und Anrufer-ID
- Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 5,1 cm (2") TFT-Farbdisplay



5,1 cm (2") TFT-Farbdisplay mit hoher Auflösung

### Babyphone

Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr Baby Sie braucht. Positionieren Sie das DECT-Mobilteil einfach im Kinderzimmer. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung auf einem anderen DECT-Telefon (d. h. über eine andere Festnetznummer) oder auf einem Mobiltelefon, wenn das Baby anfängt zu weinen.

### Modus ECO+



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend. Bei aktiviertem ECO-Modus wird die abgegebene Strahlung um bis zu 60 % reduziert, beim Aufladen um bis zu 95 %. Ist der Modus ECO+ aktiviert, herrscht gar keine Strahlung.

### Erweiterte Privatsphäreinstellungen

Die schwarze Liste verhindert Anrufe von bestimmten Nummern oder von Nummern, die mit bestimmten Zahlen beginnen, und hält Ihnen so unerwünschte Anrufe fern. Sie können 4 Ziffernfolgen blockieren. Jede Folge kann aus 1 bis 24 Ziffern bestehen. Wenn ein Anruf eingeht, der mit einer der Nummern beginnt oder von einem der 4 Anrufer stammt, klingelt das Telefon nicht. Mit dem Ruhemodus deaktivieren Sie die Klingeltöne zu bestimmten

Zeiten, und können so die Stille genießen. Dank der Anruf Sperre gehören teure Überraschungen bei der Telefonrechnung der Vergangenheit an, denn Anrufe zu bestimmten Nummern, die mit bestimmten Zahlen beginnen, werden gesperrt.

### Rahmen aus Echtmetall



Dieses anspruchsvolle Design ist mit makellos gefertigtem Metalldruckguss mit gebürsteter Oberfläche ausgestattet – für einen wahrhaft einzigartigen Look.

### Problemloses Aufladen

Das Mobilteil kann bequem und zuverlässig in beiden Richtungen von der Ladestation aufgeladen werden kann.

### Geeignet für Hörgeräte



Diese Funktion ermöglicht es, das Telefon mit dem Hörgerät zu koppeln, den Ton zu verstärken und gleichzeitig die Umgebungs- und Störgeräusche, die sonst auftreten können, wie beispielsweise Sirren und Summen, zu verringern.

### Zusätzliches, in die Basisstation integriertes Display

Das kontrastreiche Weiß-auf-Schwarz-Display des Philips Monolith fügt sich stilvoll in die Basisstation ein. Das Display zeigt die Anrufer-ID bei einem eingehenden Anruf an und die Uhrzeit, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Sie können das Display in der Basisstation jederzeit ausschalten, um nicht durch das Licht gestört zu werden.

### Tippen, um zu sprechen. Tippen für Schlummerfunktion.



Tippen Sie einfach auf den oberen Teil des Mobilteils, wenn das Mobilteil auf der Dockingstation aufliegt, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Dank des eingebauten Lautsprechers, der die Stimme des Anrufers verstärkt, können Sie ganz angenehm klar und deutlich über die Freisprecheinrichtung mit Freunden und Bekannten kommunizieren. Das zusätzliche Display zeigt die Anrufer-ID oder die Telefonnummer an, damit Sie sofort sehen, wer anruft, und keine unerwünschten Anrufe annehmen. Wenn Sie einen Wecker gestellt haben und dieser klingelt, während das Telefon angeschlossen ist, tippen Sie einfach auf den oberen Teil des Mobilteils, um die Schlummerfunktion zu aktivieren – und das bis zu 3 Mal.

### Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit

Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

### Bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit

Mit dem Anrufbeantworter, der über bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit verfügt, verpassen Sie nie wieder wichtige Nachrichten.

### VIP-Anruferkennung

Ordnen Sie der wichtigen Person in Ihrem Leben einen besonderen Klingelton zu. So werden Sie immer in angenehmer Weise auf seinen/ihren Anruf aufmerksam gemacht. Es ist möglich, besondere Klingeltöne zu bis zu 9 unterschiedlichen Kontakten oder Gruppen von Kontakten zuzuweisen.

# Daten

## Ton

- Geeignet für Hörgeräte
- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 HQ-Klingeltöne
- HQ-Sound

## Komfort

- Alarmer: Wecker, Alarm wiederholen (Schlummer)
- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Anzahl der Tasten: 23
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Ruhemodus
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anruf Sperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4 Mobilteile
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Tasten 1 bis 9
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Wähltasten vergrößern
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Draußen &lt; 300 m; drinnen &lt; 50 m
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste\*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Premium MMI: Standard
- Veranstaltungsnotizen: Für Ereignisstatus
- Bildliche, touchbasierte Benutzeroberfläche: Tippen Sie einfach auf das Mobilteil, um freihändig zu telefonieren oder die Schlummerfunktion einzustellen.

## Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh

- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: NiMH/Wiederaufladbar
- Stromverbrauch: 1,4 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 9,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 31,8 cm
- Tiefe: 8,1 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 62477 8
- Bruttogewicht: 0,646 kg
- Nettogewicht: 0,497 kg
- Eigengewicht: 0,149 kg

## Bild/Anzeige

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Auswählbares Hintergrundbild: Mit Option zur Deaktivierung des Hintergrundbilds
- Displaygröße Basisstation: 7,0 cm (2,77")
- Displaytyp Basisstation: Umgekehrte Punktmatrix
- Displaygröße Mobilteil: 5,1 cm (2,0")
- Displaytyp Mobilteil: TFT 16-Bit Farbe

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: Vom Mobilteil

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 150 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert
- Mehrere Telefonbucheinträge: 3-Feld

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: &lt; 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- Eco-Modus: Automatisch und manuell
- ECO+

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.4

EAN: 48 95185 62477 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.