



Philips  
Extern station

DVD  
20x ReWriter

SPD3900CC

## Beschrijf en label uw DVD's

betrouwbaarheid en compatibiliteit

Het externe DVD-RW-station van Philips leest en schrijft DVD's, CD's, RAM-formaten en formaten met een dubbele laag. U kunt het eenvoudig aansluiten op een USB-poort en met meerdere PC's tegelijk gebruiken. Afkomstig van de mede-uitvinder van de DVD, is het station zeer betrouwbaar.

### Een voorproefje van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- DVD-RAM-formaat ondersteund
- Station met LightScribe-functie
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

### Superieure prestaties

- 18x schrijfsnelheid
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL

### Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Beste schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid

### Gemak

- CD- en DVD-brander en labelprinter gecombineerd in één apparaat
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

### DVD-RAM

Het DVD-RAM-formaat wordt ondersteund en dat maakt dit product een echt MultiRecording-station dat alle CD- en DVD-formaten ondersteunt.

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was


het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

### Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

### Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van topkwaliteit opslaan



# Specificaties

## Schrijfsnelheid

- CD-R: 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- DVD+R: 20x (24.000 kB/sec.) max. by CAV
- DVD+R DL: 8x (5400 kB/sec) bij Z-CLV
- DVD-R: 18x (21.600 kB/sec) max. bij CAV
- DVD-R DL: 8x (5400 kB/sec) max. bij CLV
- DVD-RAM: 12x (6750 kB/sec.) max. bij PCAV

## Herschrijfsnelheid

- CD-RW: 24x (3600 kB/sec) bij ZCAV
- DVD+RW: 8x (10.800 kB/sec) bij ZCLV
- DVD-RW: 6x (8100 kB/sec) bij CAV

## Leessnelheid

- Toegangstijd: 160 ms
- Buffergrootte: 2 MB
- CD-R: 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- DVD-ROM: 16x (21.600 kB/sec) bij CAV

## Connectiviteit

- Interface: USB 2

## Systeemvereisten

- Ruimte op harde schijf: 650 MB
- Besturingssysteem PC: Windows 98 Tweede Editie, ME, 2000, XP
- Processor: Pentium 4, 1,3 GHz of sneller
- RAM-geheugen: 128 MB

## Software

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 145 x 170 x 42 mm
- Gewicht van het product: <0,9 kg

## Technische specificaties

- EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825, UL1950
- Vochtigheid: 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- Bereik gebruikstemperatuur: 5 - 50 °C
- Bereik temperatuuropslag: - 40 - 65 °C

## Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
- Gebruiksgemak: Stap voor stap handleiding

## Vermogen

- Adaptertype: Gelijkspanning 5 V/12 V
- Energieverbruik: 25 W

## Omdoos

- EAN: 87 12581 42385 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Brutogewicht: 9,925 kg
- Omdoos (L x B x H): 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
- Nettogewicht: 5,6 kg
- Gewicht van de verpakking: 4,325 kg

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 42384 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 30,8 x 24,8 x 15,2 cm
- Brutogewicht: 2,3 kg
- Nettogewicht: 1,4 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg



Publicatiedatum  
2011-03-30

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 39812  
EAN: 87 12581 42384 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)