

Philips
Microchaîne classique

100 W

MCM395



L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM395 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.

Un son exceptionnel

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Puissance musicale 2x50 W RMS et 2x100 W

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Son et style raffinés

- Enceintes avec finition bois
- Télécommande conviviale comprise

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au

format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation

graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceintes: Haut-parleur de graves 4"
- Enceintes - améliorations: 2 voies
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- RDS: nom de la station, texte radio, réglage de l'horloge par RDS
- Présélections: 40
- Antenne: Antenne FM
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires

- Télécommande: 24 touches avec pile lithium
- Autres: Antenne FM, Guide de mise en route
- Mode d'emploi: Multilingue

Dimensions

- Poids brut: 8,4 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 152 x 257 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 228 mm
- Profondeur de l'unité principale: 285 mm
- Largeur de l'emballage: 494 mm
- Hauteur de l'unité principale: 228 mm
- Hauteur de l'emballage: 371 mm
- Largeur de l'unité principale: 152 mm
- Profondeur de l'emballage: 275 mm

Puissance

- Alimentation: 50 Hz
- Alimentation: 220 - 240 V

Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication
2011-09-22

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com