



Philips
CD Soundmachine -soitin

- Kompakti muotoilu
- MP3-CD
- Musta



AZ305

Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Helppokäyttöinen

- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Kuuntele FM-radiota

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS

Kohokohdat

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta



Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.



Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

FM-radio

Kuuntele FM-radiota

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Virta

- Akkutyyppi: C-koko (LR14)
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6
- Virtatyyppi: AC-tulo

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Muuta: Pikaopas
- Takuu: Takuuvihko

Käytön mukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 262 x 245 x 123 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 284 x 155 x 264 mm
- Tuotteen paino: 1,6 kg
- Paino pakattuna: 2 kg



Julkaisupäivä 2013-05-21

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 94523
EAN: 87 12581 65817 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com