



Philips  
Cuffia stereo HiFi

SHP805



## HiFi

### Ampio driver altoparlante

Se sei alla ricerca di comode cuffie stereo HiFi, SHP 805 è la scelta giusta. L'ampio driver dell'altoparlante con diametro da 40 mm assicura un'eccellente qualità audio che dà vita alla tua musica.

#### L'esperienza di ascolto perfetta

- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

#### Dimenticherai che le indossi!

- Con i cuscinetti ergonomici il comfort e i bassi vengono migliorati
- La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale

#### Sempre pronto

- Il cavo da 3 m è ideale per le cuffie
- Riduce il problema dei cavi aggrovigliati e migliora la praticità

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Audio

- **Sistema acustico:** Aperto
- **Membrana:** dome in mylar
- **Risposta in frequenza:** 10 - 28.000 Hz
- **Tipo di magnete:** Ferrite
- **Potenza in ingresso massima:** 1500 mW
- **Diametro altoparlante:** 40
- **Voice coil:** CCAW
- **Sensibilità:** 104
- **Impedenza:** 32
- **Tipo:** Neodymium

### Connettività

- **Cavo di collegamento:** Unilaterale
- **Lunghezza cavo:** 3 m
- **Connettore:** Stereo 3,5 e 6,3 mm
- **Rifinitura connettore:** Placcato oro 24 k
- **Tipo di cavo:** OFC
- **Cavo rimovibile:** N

### Accessori

- **Spinotto adattatore:** 3,5 - 6,3 mm

## Caratteristiche principali del prodotto

### Driver altoparlante da 40 mm

*Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.*

### Cuscinetti di forma ergonomica

*La forma ergonomica e i materiali di prima qualità dei cuscinetti per cuffie garantiscono il massimo comfort e migliori prestazioni dei bassi grazie alla riduzione della dispersione dell'audio.*

### Fascia di facile regolazione

*Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.*

### Cavo da 3 m

*Una lunghezza ideale per i cavi che semplificano i movimenti durante l'uso delle cuffie.*

### Cavo singolo

*Il cavo è collegato a una sola estremità, riducendo notevolmente la possibilità che si formino grovigli e facilitandone l'avvolgimento quando non viene utilizzato.*



Data di rilascio  
2008-09-29

Versione: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925  
EAN: 87 10895 86646 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)