



Philips
DVD-
micromuzieksysteem

DVD, HDMI ARC
CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100 W max.



MCD5110

Ontspan bij geweldige muziek en films

Bezeten van muziek

Geniet van uw DVD's, DivX-films en MP3-CD's met dit Philips DVD-microsysteem. Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas

Geniet van uw favoriete films en muziek

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Karaoke voor eindeloos zingplezier bij u thuis

Gebruiksvriendelijk

- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

PHILIPS

Kenmerken

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Karaoke voor eindelijk zingplezier



Karaoke voor eindelijk zingplezier bij u thuis

Speel DVD's, VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af



De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat het gangbare herschrijfbaar CD-formaat ondersteunt.

Bass Reflex-luidsprekers

Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 4,5 inch
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings
- Luidsprekertypen: Tweeter van Mylar

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio.: 2
- Videoverbetering: Video upscaling

Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Stoppen

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen

- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Programmatype, Zendernaam

Connectiviteit

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele cinch)
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
- USB: USB-poort
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang
- Subwoofer uit: 1

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel (Y), AC- netsnoer
- Gebruikershandleiding: Meerdere talen
- Afstandsbediening

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 243 mm
- Hoogte hoofdunit: 120 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 160 x 206 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 243 mm
- Diepte van de verpakking: 265 mm
- Hoogte van de verpakking: 465 mm
- Breedte van de verpakking: 396 mm
- Nettogewicht: 5,8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com