



Philips
Universell fjernkontroll

TV



SRU5110



Erstatter alle funksjoner

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker

Denne universelle fjernkontrollen er det perfekte valget hvis du ønsker maksimal TV-funksjonalitet med optimal brukervennlighet. Den naturlig tilpassede utformingen gir deg behagelig kontroll.

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen

- Perfekt TV-fjernkontroll med de viktigste TV-kontrollfunksjonene
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet

- Ergonomisk form gir behagelig kontroll
- Enkelt å bruke grupperte funksjoner
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe

Rask og enkel installering

- Enkelt oppsett med hurtig tastegjenkjenning
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Universell IR-database: TV
- TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
- Installeringsstrinn: 2
- Kopier nøkkelfunksjon
- Språkstøtte: GB//E//P//GR//RU//CZ//PL
- Antall taster: 37
- Forhåndsprogrammert for Philips
- Juridiske godkjenninger: CE-merket
- Sprutsikker

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Antall batterier: 2
- Batteritype: AAA

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 10 m (33 fot)



- Sende LEDer: 1
- Universell IR-kodedatabase
- Antall merker i database: Over 1000
- Bærefrekvensområde: 24–55 kHz
- Overføringsvinkel: 90 grader

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210006469
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
- Høyde: 33 mm
- Lengde: 304 mm
- Bredder: 157 mm

Ytre eske

- Bruttovekt: 1.578 kg
- Yttereske (L x B x H): 30,5 x 15 x 17,2 cm
- Nettovekt: 0,696 kg
- Taravekt: 0,882 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttovekt: 0,245 kg
- Nettovekt: 0,116 kg
- Taravekt: 0,129 kg

Høydepunkter

TV-fjernkontroll

TV-fjernkontrollen har store knapper for kanalvalg og volum, og er dermed svært enkel å bruke. Den er simpelthen den beste erstatningen for en ødelagt eller bortkommet fjernkontroll.

Hurtig tastegjenkjenning

Med hurtig tastegjenkjenning kan du enkelt korrigerer taster som ikke fungerer etter at merket til utstyret på fjernkontrollen er installert. Bare trykk på tasten i 5 sekunder mens fjernkontrollen peker på enheten. Når enheten reagerer, er tasten korrigert.

Ergonomisk design

Den jevne, avrundede formen passer perfekt inn i hånden og gir en naturlig og balansert stilling. Og så er den pen å se på!

Enkelt å bruke grupperte funksjoner

Med enkelt grupperte funksjoner kan du enkelt gjenkjenne knappene du trenger for å kontrollere en bestemt audio-/videoenhet. Alle funksjonene på enheten er gruppert sammen på fjernkontrollen. I tillegg er den øverste delen av fjernkontrollen satt sammen av forskjellig fargede deler (svart, sølv, aluminium, ...) i tillegg til forskjellig overflate på knappene (svart, sølv, matt, glanset, ...) for å raskt identifisere hvilke knapper som hører sammen for å kontrollere en bestemt audio-/videoenhet.



Utgivelsesdato
2009-03-09

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35189
EAN: 87 12581 37686 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com