

Philips  
Sistem DVD home theater



HTS3578

## Sunet surround spectaculos cu bas profund și puternic

Acest sistem digital integral generează un sunet ambiental remarcabil, oferind senzația sălii de spectacol în casa dumneavoastră. Redă o mare varietate de formate de pe orice fel de disc, precum și de pe playerele media portabile și memorii USB.

### Dă viață fișierelor audio/video

- DoubleBASS pentru un sunet bas extins, plin
- Clear Voice pentru sunete vocale mai clare în filme și muzică
- FullSound™ pentru a aduce experiența de ascultare a CD-urilor la MP3
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Karaoke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

### Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

### Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)YCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## DoubleBASS

DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

## FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

## HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista,

HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

## Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

## Karaoke Scoring

Adăugați o notă distractivă partidelor de karaoke cu Karaoke Scoring. Permiteți evaluarea performanței dvs. pentru îmbunătățirea ulterioară sau pentru concursuri între prieteni. Karaoke Scoring vă evaluează automat interpretarea și vă oferă o imagine amuzantă corespunzătoare nivelului dvs. Distracția nu se termină niciodată.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă

cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

## Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

## Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

## Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înalță definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): Față/Surround 4x170 W, Centru/Subwoofer 2x250 W
- Putere totală (RMS): 1200 W
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 40-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Rock, Acțiune, Clasic, Concert, Dramă, Lounge, Jocuri, Sport

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare tip jack de 3,5 mm pentru microfon, Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Leșire HDMI, Leșire video

Component, leșire video compozită (CVBS), Intrare AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W
- Consum de energie: 200 W

## Difuzoare

- Difuzor satelit: 4 stative pentru podea
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
- Driver difuzor central: 1 tweeter de 2", 2 woofere de 2,5"
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 8"
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu video, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 57 x 360 mm
- Greutate aparat: 3,69 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 262 x 1199 x 264 mm
- Greutate boxă surround: 3,55 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 440 x 105 x 75 mm
- Greutate boxă centrală: 1,43 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 242 x 352 x 360 mm
- Greutate subwoofer: 5,76 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 1030 x 595 x 411 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21,5 kg



Data apariției 2012-01-13

Versiune: 2.2.10

12 NC: 8670 000 48812  
EAN: 87 12581 45963 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)