

Philips 5000 series
真無線耳機

Pro 降噪功能

雙重麥克風設計，確保通話清晰
IPX4 防水保護
安全貼合

TAT5556BK



您的生活、您的動作、您的音樂

不論是音樂或通話，這款令人心動的真無線耳機都準備就緒。Pro 降噪功能過濾背景噪音，最適合在戶外或上班途中聆聽。耳機佩戴穩固而舒適。

為您而設

- 小巧無線充電盒，享受長達 22 小時的播放時間
- 充電盒兼容 Qi，可無線充電或可透過 USB-C 充電
- 配備紅外線感應器，在取下耳機時即可暫停音樂
- Philips 耳機應用程式，隨您控制音效和更多

日夜相伴

- 輕鬆控制和配對
- 只要打開充電盒，即可快速重新連接手機
- IPX4 防濺防汗

絕佳音質，時尚外觀

- 配備 Pro 降噪功能的時尚設計
- 通話清晰，可使用單邊或雙邊耳機
- 耳塞式設計佩戴穩固舒適
- 12 毫米鈹合金驅動器，音色絕佳

PHILIPS

真無線耳機

Pro 降噪功能 雙重麥克風設計，確保通話清晰，IPX4 防水保護，安全貼合

規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 阻抗：16 Ohm
- 頻率響應：20 - 20 000 Hz
- 敏感度：105 dB(1k Hz)
- 喇叭直徑：12 毫米
- 最大輸入電量：5 毫瓦
- 驅動器類型：動態

連接

- 藍牙版本：5.0
- 無線：是
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 串流格式：SBC
- 有效範圍：最大 10 米
- 支援的解碼器：AAC, SBC, aptx
- 無線傳輸類型：藍牙

外盒

- 長度：47.2 厘米
- 產品包裝數目：20
- 寬度：22.2 厘米
- 總重量：4.68 千克
- 高度：22 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12467 4
- 淨重：0.96 千克
- 皮重：3.72 千克

舒適

- 防水：IPX4
- Philips 耳機應用程式支援：是
- TWS 單聲道模式：是
- 自動暫停（紅外線感應器）：是
- 控制類型：觸覺

內紙箱

- 長度：23 厘米
- 產品包裝數目：5
- 寬度：10.5 厘米
- 高度：19.2 厘米
- 淨重：0.24 千克
- 總重量：1.06 千克
- 皮重：0.82 千克
- GTIN: 2 48 95229 12467 1

電源

- 可重複充電：是
- 電池數量：3 件
- 通話時間：8 小時
- 充電時間：< 2 小時
- 無線充電：是
- 音樂播放時間（開啟 ANC）：7 + 15 小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）：8 + 20 小時

- 快速充電時間：15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）：Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）：Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）：12.7 克
- 電池容量（充電盒）：500 mAh
- 電池容量（耳機）：55 mAh
- 待機電池使用時間：200 hr

包裝尺寸

- 高度：15.7 厘米
- 包裝類型：盒裝
- 貨架佈置類型：懸掛
- 寬度：9.6 厘米
- 深度：4.3 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95229 12467 7
- 總重量：0.189 千克
- 淨重：0.048 千克
- 皮重：0.141 千克

產品尺寸

- 高度：2.25 厘米
- 寬度：1.96 厘米
- 深度：2.2 厘米
- 重量：0.01 千克
- 高度（含機座）：3.1 厘米
- 寬度（含機座）：7.9 厘米
- 深度（含機座）：3.9 厘米
- 重量（連支架）：0.048 千克

配件

- 快速入門指南：是
- USB 線：USB-C 線

設計

- 顏色：黑色
- 配戴方式：耳塞式

電信

- ENC 麥克風：是

ANC 功能

- ANC 技術：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC 專用麥克風：4 個麥克風
- ANC（主動降噪）：是

語音助手

- 兼容語音助理：Apple Siri, Google Assistant
- 語音助理啟用：語音控制
- 語音助理支援：是

TAT5556BK/97

產品特點

通話清晰

配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，清晰通話——您還可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

輕鬆控制和配對

耳機上的控制鍵讓您可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。

絕佳音色

無論是走路、在火車上、在公園或健身室聆聽，完美調諧的 12 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。

小巧充電盒

無論您當天節奏如何，耳機都能並駕齊驅。一對耳機充滿電可提供長達 7 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時使用時間。充電盒兼容 Qi，可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。

IPX4

小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也不必擔心。

紅外線感應器

配備紅外線感應器，在取下耳機時即可暫停音樂

Pro 降噪功能

這款真無線耳機不只造型悅目，還能令您專心。先進降噪功能隔絕外部噪音，感知模式讓您聆聽周圍的聲音。啟動 Philips 耳機應用程式上的語音增強模式，不需除下耳機也可與旁人聊天。

Philips 耳機應用程式

Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換，或控制語音增強模式。

兼容 Qi 的充電盒

充電盒兼容 Qi，可無線充電或可透過 USB-C 充電

快速重新連接手機

只要打開充電盒，即可快速重新連接手機

耳塞式設計佩戴穩固舒適

互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.3

EAN: 48 95229 12467 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com