



Philips
PhotoFrame

8" LCD displej

poměr stran rámečku 4:3

8FF3WMI



Sdílejte své vzpomínky bezdrátově

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho počítače PC/Mac? My víme, že hodně! Pomocí bezdrátového fotorámečku Philips Digital PhotoFrame™ se můžete těšit z celé své sbírky fotografií z počítače - ať už v režimu bezdrátového datového toku, nebo přenosu.

Užijte si bezdrátově celou svou sbírku fotografií

- Bezdrátový přenos a zobrazení všech fotografií uložených v počítači
- Bezdrátový přenos fotografií pomocí jednoduchého softwaru přetahování

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Dvěma klepnutími se nastaví bezdrátové připojení fotorámečku PhotoFrame
- Automatická orientace snímků na výšku i na šířku
- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou
- Úspora energie díky automatickému ztlumení jasu po zjištění okolního osvětlení

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor
- Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkreslené zobrazení

PHILIPS

sense and simplicity

Přednosti

Zabezpečené nastavení sítě Wi-Fi (WPS)

Použití zabezpečeného nastavení sítě Wi-Fi představuje nejjednodušší a nejbezpečnější způsob nastavení bezdrátového připojení mezi bezdrátovým fotorámečkem PhotoFrame a bezdrátovým routerem. Jednoduše stisknete tlačítko WPS na bezdrátovém routeru a tlačítko WPS na fotorámečku PhotoFrame a nastavení je dokončeno.

Bezdrátový přenos fotografií

Díky fotorámečku PhotoFrame podporujícím bezdrátový přenos fotografií nemusíte do vlastního rámečku PhotoFrame ukládat velké množství fotografií. Místo toho se fotografie z domácího počítače nebo oblíbené obrázky ze sítě Internet bezdrátově přenesou do fotorámečku PhotoFrame. Tyto obrázky si můžete jednoduše prohlížet ve fotorámečku PhotoFrame, aniž byste se museli starat o jeho úložnou kapacitu.

Aplikace PhotoFrame Manager - bezdrátová

Software pro správu fotografií - bezdrátová aplikace PhotoFrame Manager umožňuje prohlížení, správu a uspořádání alb a fotografií.

Aplikaci PhotoFrame Manager lze spustit v systému Windows XP a Windows Vista, Mac OS X a je kompatibilní se softwarem iPhoto. Tento software také jednoduchou operací přetahování bezdrátově přenáší fotografie do bezdrátového fotorámečku PhotoFrame - je to opravdu tak snadné!

imagen Pro

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Automatická orientace

Funkce automatického rozpoznávání orientace na výšku/na šířku je vybavena čidlem, které rozezná orientaci fotorámečku PhotoFrame™ a zajistí zobrazení každé fotografie ve správném režimu.

Efekt koláže z více fotografií

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezke okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkraslení poměrem stran.

Systém Smart Power Pro

Smart Power Pro je senzor, který zapíná a vypíná rámeček PhotoFrame podle zjištěných světelných podmínek a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku na třetinu. A nejlepší na tom je, že se tak děje automaticky!



Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Jas: 250 cd/m²
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave

Úložná média

- Kapacita zabudované paměti: 512 MB (pro 2 000 fotografií)
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Jednotka Flash USB

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Umístění: Automatická orientace snímku, Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, Přejmenovat
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace
- Fotografické efekty: Sépie, Technologie RadiantColor
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Prezentace, Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Zdroj fotografií
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající paměť

- Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko, UL/cUL
- Další výhody: Kompatibilní se zámek Kensington
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Dánština, Portugalština, Ruština
- Kompatibilita se systémem: Operační systém Mac Os X, Síť Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, s Wi-Fi

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnoum., Kabel USB, Podstavec, Stručný návod k rychlému použití, Disk CD-ROM se softwarem + manuál

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnost: 0,34 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
- Zdroj napájení: Výstup 9 V ss, 2 A
- Spotřeba elektrické energie: (Zapnutý systém) 5,09 W

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Čistá hmotnost: 0 883 kg
- Hrubá hmotnost: 1,429 kg
- Hmotnost obalu: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 29 9 x 24,8 x 24,8 cm
- Čistá hmotnost: 1,766 kg
- Hrubá hmotnost: 3,39 kg
- Hmotnost obalu: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Počet spotřebitelských balení: 2



Datum vydání 2009-12-21

Verze: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com