

Philips
Original-Radio im
Miniformat

Dockingstation für iPod/iPhone



ORD2100B

Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

Genießen Sie Ihre Musiksammlung und das ansprechende Retro-Design des Philips Original-Radios im Miniformat. Geben Sie Musik von Ihren iPod/iPhone wieder, während das Radio Ihr Apple-Gerät auflädt und automatisch die Uhrzeit synchronisiert.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Digitaler UKW-Tuner
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Einfache Bedienung

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Kostenlose HomeStudio App für angenehmes Aufwachen und ein verbessertes Radiohörerlebnis
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Sleep-Timer Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik



Besonderheiten

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Digitaler UKW-Tuner



Digitaler UKW-Tuner

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte
Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhoneModell geeignet, und es werden keine
speziellen Adapter benötigt. Das Gerät
funktioniert bei den meisten Modellen sogar,
wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet –
Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne
großes Hantieren in die Dockingstation und
genießen Sie einfach Ihre Musik.

Kostenlose HomeStudio App



Es gibt keine bessere Möglichkeit, aufzuwachen oder Radio zu hören als mit der neuen Philips HomeStudio App. Laden Sie die App einfach vom Apple App Store herunter, und genießen Sie eine Vielzahl aufregender Funktionen. Die erweiterte Alarmeinrichtung ermöglicht Ihnen beispielsweise das individuelle Anpassen der

Alarmeinstellungen, wie z. B. Lautstärke, Dauer, Datum und Ton des Alarms. Zusätzlich bietet die App eine verbesserte Benutzeroberfläche, mit der Sie einfach voreingestellte Radiosender auswählen können

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.















Daten

iPod-kompatibel

 Kompatibel mit: iPod touch 4. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 2. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod classic, iPod mit Farbdisplay, iPod Nano, iPod Mini

iPhone-Kompatibilität

Kompatibel mit: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-App

- Name der App: HomeStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: Dockingstation-Radio für iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer
- Radio: UKW-Radio, Scan, Regler, Voreinstellung

Audiowiedergabe

• Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Programmspeicherplätze: 20, über HomeStudio-App
- Autom. digitales Tuning

Wecker

- Anzahl Alarme: 2
- Alarmquelle: Ablegen, UKW-Radio, Summer
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja,
 9 min
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

Anschlüsse

• Audioeingang (3,5 mm)

Komfort

- Displaytyp: LCD weiß
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Ton

- Sound System: Mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Lautsprecher

• Integrierte Lautsprecher: 1

Leistung

• Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 245 x 133 x 122 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 336 x 158 x 183 mm

Zubehör

 Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat



Ausstellungsdatum 2014-08-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228 EAN: 08 71258 16693 62 © 2014 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com