

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3

MCM240



Unik stil – utrolig lyd – kan monteres på vegg

Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MCM240 med dynamisk lyd og en elegant design med MP3-CD-avspilling og med mulighet for veggmontering.

Lenger avspillingstid, større glede

- 10 timer med MP3-CD-musikk

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikk effekt / 400 W PMPO

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Se platen rotere

- Frontmotorisert CD-dør med visningsvindu
- Lekker og fleksibel utforming for montering på veggen

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 10 watt musikeffekt
- **Lydforbedringer:** Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 3" woofer, Piezo-diskant høytaler

Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modi for plateavspilling:** 40 programmerbare spor, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- **ID3 Tag-støtte**
- **Lastetype:** Front, Motorisert

Tuner/mottak/sending

- Automatisk digital tuning
- **RDS:** Stasjonsnavn, Programtype, Radiotekst
- **Forhåndsinnstillinger:** 40
- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW
- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- **Aux-inngang:** Linjeinngang
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilkoblinger:** FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Skjermtipe:** LCD
- **Bakbelysningsfarge:** Blå
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** FM/MW-antenne, Skruer for veggmontering, to stk.
- **Fjernkontroll:** 23-tasters med batteri

Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 250 x 245 x 96 mm
- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 166 x 245 x 90 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 330 x 313 x 303 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 5,6 kg

Produkt høydepunkter

10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com