



SPA7650

Priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Priestorový 5.1-kanálový zvuk

Pripojte tieto multimediálne reproduktory k akémukoľvek PC, MP3 alebo CD prehrávaču a okamžite vytvoríte vlastný domáci systém priestorového zvuku 5.1. Vynikajúce basy sa dajú jednoducho prispôbiť a reproduktory môžete rozmiestniť na stole alebo na stene, aby ste získali ten vynikajúci zvuk.

Maximálny basový výkon

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Technológia zvýraznenia basov s ovládaním úrovne
- Drevený povrch umožňuje kvalitnú reprodukciu basov

Jednoduché používanie

- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky
- Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok
- Diaľkové ovládanie hlasitosti pre pohodlné nastavenie zvuku
- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Pripojí sa ku všetkým vašim prístrojom

- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný poslech
- Jedinečný priamy MP3 vstup cez DO
- Perfektné pre MP3, PC, TV, CD a iné

PHILIPS

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Basy s ovládaním úrovne

Jedinečný dizajn subwooferu vytvára podmienky pre tvorbu hlbších a bohatších

basov. Máte tiež možnosť nastaviť úroveň basov podľa vášho výberu.

Perfektné pre MP3, PC, TV a iné

Pripojte reproduktory ku všetkým zariadeniam. Je to vynikajúci spôsob ako počúvať váš MP3 prehrávač, PC, TV, CD, DVD a všetky vaše multimediálne zariadenia.

Vysokolesklá povrchová úprava

Vysokolesklá „klavírovo čierna“ povrchová úprava vyzerá jednoducho vynikajúco v klasických a moderných interiéroch.

Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnať osobnejší posluš.

Konektor slúchadiel

Konektor slúchadiel umožňuje lepšiu osobnú zážitok

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu

alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.

MP3 vstup cez DO

Vďaka jedinečnému priamemu MP3 vstupu na diaľkovom ovládaní môžete jednoducho počúvať váš MP3 prehrávač. Jednoducho pripojte zvukový výstup MP3 prehrávača k 3,5 mm konektora na diaľkovom ovládaní a vychutnať si hudbu.

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Diaľkové ovládanie hlasitosti

Šikovné diaľkové ovládanie na kábli vám umožňuje jednoducho nastaviť úroveň hlasitosti.

Drevený subwoofer

Vyhotovenie subwooferu z dreva mu dodáva výnimočné akustické vlastnosti a stabilitu.



Technické údaje

Zvuk

- Zdokonalenie basov: Bass reflex, Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (stredný reproduktor) + 25 W

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: F0 - 20k Hz
- Frekvenčný rozsah subwoofera: F0 - 2k Hz
- Budiče satelitného reproduktora: 2"
- Ovládač subwoofera: 5 1/4"
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač úrovne basov: Na zadnej strane subwoofera
- Odpor subwoofera: 8 ohm
- Tlačidlo zap./vyp.: Na zadnej strane subwoofera

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 1x

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 43484 7
- Dĺžka: 45.8 cm
- Počet používateľských balení: 2
- Šírka: 31 cm
- Hmotnosť brutto: 17.7 kg
- Výška: 61 cm
- Hmotnosť netto: 14.4 kg
- Hmotnosť obalu: 3.3 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

- Indikátor zapnutého stavu
- Diaľkové ovládanie: ovládanie hlasitosti, výstup pre slúchadlá, dodatočný zvukový vstup, indikátor napájania

Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Modré

Rozmery balenia

- Výška: 44.6 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 29.6 cm
- Hĺbka: 29.8 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Hmotnosť brutto: 8.3 kg
- Hmotnosť netto: 7.2 kg
- Hmotnosť obalu: 1.1 kg

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Výška: 0 cm
- Šírka: 0 cm
- Hĺbka: 0 cm
- Hmotnosť: 0 kg

Obsah balenia

- Subwoofer
- Počet satelitných reproduktorov: 5
- 3,5 mm stereo kábel
- Rýchla inštaláčna príručka
- Diaľkové ovládanie: Káblové



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com