



AZ1330D

Zdieľajte hudbu z prehrávača iPod doma aj na cestách

Oslobodte hudbu z prehrávača iPod a vychutnajte si ju nahlas na systéme Philips AZ1330D s výkonným zvukom 2 x 4 W. Zdieľajte vaše melódie a oživte každú akciu, alebo jednoducho vsuňte CD cez motorizovaný zasúvací priečinok a vychutnajte si obľúbenú hudbu doma.

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Vynikajúci výkon a kompaktný vzhľad

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 x 4 W RMS

Ľahko sa používa

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Vytvorenie výberu z albumu s hudbou vo formáte MP3 a WMA
- Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a dozadu
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 4 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Automatické digitálne ladenie

- Predvolené stanice: 25
- Anténa: FM anténa

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux
- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie
- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príkon

- Napájanie zo siete: áno
- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Audiokábel, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 410 x 187 x 307 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Hmotnosť: 2,22 kg
- Váha vrátane balenia: 3,15 kg

Hlavné prvky

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod! Dok umožňuje pripojenie prehrávača iPod priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Pomocou diaľkového ovládania môžete prechádzať, vyberať a prehrávať hudbu uloženú v prehrávači iPod. Keď je prehrávač iPod v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Motorizovaný CD menič

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com