

Philips
Draagbaar
luidsprekersysteem

SBA1500



Draagbaar en krachtig

Geef uw muziek een oppepper

Verbaas uw vrienden met extra krachtig, rijk geluid. Deze luidsprekers hebben een eigen accu waarmee ze muziek versterken. De accu zit netjes tegen de luidsprekers geklemd, zodat deze draagbaar zijn en u ze overal mee naartoe kunt nemen.

Voor fantastisch muziekplezier

- Geef uw muziek een oppepper met de geïntegreerde versterker
- Krachtige luidsprekers voor ultrarealistisch geluid
- De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
- Groot stereoklankbereik als luidsprekers niet naast elkaar worden geplaatst.

Deel uw muziek overal

- Klein en lichtgewicht en dus makkelijk mee te nemen in uw zak of tas
- Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur

Altijd klaar om te vertrekken

- De versterker beschermt de luidsprekers en kabels en bergt deze op
- Plug & Play met alle draagbare muziekapparaten
- Werkt met of zonder batterijen voor extra gebruiksgemak



PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 100 - 18.000 Hz
- Impedantie: 4 ohm
- RMS-vermogen: 2 x 1 W
- Diameter van de luidspreker: 50 mm

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,2 m
- Connector: 3,5 mm stereo
- Afwerking van de aansluiting: Verchroomd

Gemak

- Gebruiksduur: 20 uur
- "Apparaat aan"-indicatie

Accessoires

- AC/DC-adapter: Nee
- Opbergetui: Beschermend rubber

Vermogen

- Batterijtype: AAA, R6
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 3

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 20 x 18 x 10 cm
- Brutogewicht: 0,569 kg
- Nettogewicht: 0,447 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,122 kg
- EAN: 87 10895 92156 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Brutogewicht: 16,705 kg
- Omdoos (L x B x H): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
- Nettogewicht: 10,728 kg
- Gewicht van de verpakking: 5,977 kg
- EAN: 87 10895 92158 9
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos

- Brutogewicht: 3,883 kg
- Binnendoos (L x B x H): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
- Nettogewicht: 2,682 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,201 kg
- EAN: 87 10895 92157 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

Kenmerken

Geef uw muziek een oppepper

Een extra krachtig geluid, een diepere bas en hogere tonen zorgen ervoor dat u meer van uw muziek geniet. De krachtige versterker van deze luidsprekers creëert een verbluffend rijk geluid.

Krachtige luidsprekers

Krachtige luidsprekers geven een ultrarealistisch geluid waardoor u helemaal opgaat in het spel.

Baspijp

Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van een fantastische, realistische en werkelijk meeslepende luisterervaring.

Groot stereoklankbereik

De draagbare luidsprekers creëren een natuurlijk stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument een eigen plek heeft. Het effect is realistischer en leuker.

Voor draagbare apparatuur

Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur. Eenvoudig aan te sluiten met de stekker van 3,5 mm.

Beschermend kabelbeheer

Een alles-in-één ontwerp waarin audiokabels en luidsprekers goed worden beschermd, zodat schade wordt voorkomen en onnodige slijtage wordt verminderd.

Plug & Play-luidsprekers

U bespaart tijd met de 'Plug & Play'-functie omdat u de luidsprekers alleen maar op de hoofdtelefoonaansluiting van het draagbare apparaat hoeft aan te sluiten.

Met of zonder batterijen

Deze draagbare luidsprekers gebruiken hun eigen batterijen of het uitvoersignaal van de draagbare audiospeler. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak, omdat er ook zonder batterijen geluid is.



Publicatiedatum
2014-06-24

Versie: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05704
EAN: 87 10895 92156 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com