

Philips
CD-soundmachine



AZ2535

De ultieme game-ervaring

Met MAX Sound

U wilt helemaal opgaan in uw games? Dat is geen probleem met de snelle, coole AZ2535 van Philips. De Gameport zorgt voor een krachtig Max Sound, zodat u uw game-actie en favoriete muziek echt hoort en voelt!

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass

Geschikt voor games

- Gameport voor een echte realistische spelervaring
- De voorkeurstellingen in de geluidsmodus vergroten uw spelplezier

Geniet vanaf drie bronnen van uw favoriete muziek

- Compatibel met CD-R en CD-RW
- Digitale tuner met voorkeuzenders
- Stereocassette-deck met autostop

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-instellingen: Gamegeluid (Blast, Punch, Speed)
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Treble- en bass-regeling
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 4 inch
- Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/encoder

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking: Metaal
- Luidsprekerverbetering: MAX-bass-poort
- Luidsprekertypen: Luidsprekers

Audio afspelen

- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Aantal decks: 1
- Programmeerbare nummers: 20

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne

- Automatisch digitaal afstemmen
- Radioband: FM, MW

Connectiviteit

- Audio-ingang voor gegevens: Audio links/rechts (RCA) 2 x
- Aux-ingang: Gamepoort
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1 x
- Video-uitgang - analoog: Samengestelde CVBS (gele cinch)

Gemak

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermcijfers: 7
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 560 x 236 x 348 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 6,1 kg

Vermogen

- Batterijtype: LR20
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netspanning
- Aantal batterijen: 8

Kenmerken

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bass, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bass en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Gamepoort

Gameport is een handige aansluiting die uw gameconsole rechtstreeks met uw audiosysteem verbindt voor een betere geluidskwaliteit van games. De gamegeluidsmodus biedt u 3 spannende geluidsinstellingen. In de Speed-modus komt uw adrenaline op gang in vlieg- en racegames, terwijl de Punch-modus extra geluid toevoegt in vechtgames. De Blast-modus zorgt voor explosieve effecten in oorlogsgames. Met de Game Mix-functie MIX-IT, die beschikbaar is op mini-hifi-systemen, kunt u de geluiden van games mixen met uw favoriete nummer, radiozender of externe audiospeler.

Instellingen geluidsmodus

De voorkeuringstellingen in de geluidsmodus vergroten uw speelplezier

Compatibel met CD-R/RW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal worden opgenomen en deze kunnen worden afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RW-discs kan meerdere malen worden opgenomen en deze kunnen alleen worden afgespeeld op compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale opnamelaag van de faseverandering op de audio-CD-RW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt afspelen op uw audio-CD-systeem.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stereocassette-deck met autostop

Stereocassette-deck met autostop



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com