

Philips  
Sistem cu stație de  
andocare



DCP850



## Vizionați videoclipurile de pe iPod, DVD-uri și carduri SD

Vizionați filmele de pe DVD-uri sau de pe iPod pe un ecran pivotant panoramic de 8,5". Playerul compact și elegant Philips DCP850 este dotat cu un cititor de carduri SD/MMC, care permite accesarea fotografiilor digitale și filmelor în format DivX stocate pe cardul de memorie.

### **Bucurați-vă de filme video și de fotografii din mai multe surse**

- Utilizați și încărcați iPod-ul
- Ecran LCD color pivotant, de 8,5" pt. flexibilitate îmbunătățită la vizionare
- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Vizionați filme și fotografii prin cititorul de carduri SD/MMC

### **Savurați de cea mai completă experiență de divertisment AV**

- Vizionați filme în format panoramic 16:9
- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

### **Proiectat pentru a fi confortabil la drum**

- Design subțire și ușor mulțumită bateriei încorporate
- O singură telecomandă, pentru sistem și iPod
- Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse

# PHILIPS

## Repere

### Utilizați și încărcați iPod-ul

Utilizați și încărcați iPod-ul

### Redare DVD/DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

### Cititor de carduri SD/MMC

Vizionați filme și fotografii prin cititorul de carduri SD/MMC

### Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu

toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

### Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
- Rezoluție: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 187,2x105,3mm
- Pixel pitch: 0,13 (l) x 0,245 (î)
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod a 5-a generație

## Aplicații multimedia

- Acces card de memorie: Slot pentru card SD/MMC

## Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: PAL

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Sunet

- Putere de ieșire: 300 mW RMS (boxe interne)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)

## Conectivitate

- Intrare CC: 9 V
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm

## Comoditate

- Indicator încărcare baterie

## Alimentare

- Tip baterie: Baterie încorporată, Li-Polimer

## Accesorii

- Telecomandă: 35 taste
- Adaptor CA/CC: (100-240v, 50/60Hz)
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Cabluri: 1 cablu AV
- Manual de utilizare: Engleză, franceză și spaniolă

## Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 262 x 272 x 284 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 4,7 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 274 x 254 x 84 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 210 x 39 x 178 mm
- Greutate produs: 1,1 kg



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 000 32238  
EAN: 87 12581 35000 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)